

Инструкция по использованию режима HTTP API

API поддерживает 1 команду – открыть замок.

При этом, контроллер воспринимает эту команду как поднесение карты к считывателю на вход (выход) и делает соответствующую запись в логе событий.

Открыть ли замок, решение принимает сам контроллер в соответствии с его настройками для переданной карты.

Параметры:

DIR=0 => вход / выход 0 - вход, 1 выход

CARD=312849 => номер карты

ext:12345 => пароль доступа к API

192.168.0.28 => локальный IP адрес контроллер

Варианты отправки команды GET или POST

GET – в ответ на запрос, в браузере появляется кнопка, для открытия замка нужно ее нажать.

ext:12345@192.168.0.28/cgi-bin/ext?DIR=1&CARD=312849

POST – приводит к открытию замка.

Примеры можно посмотреть здесь: https://file.help8.ru/list_bt.xlsx

Смотрите вкладку POST, это готовый текст для postman.