

**Инструкция  
по настройке контроллера MATRIX-VI (мод. NFC K Net)  
в режимы «администратора» и «точки прохода»**

**Настройка режимов производится в файле конфигурации контроллера:**

**Access\_point=0** – работа контроллера в режиме точки доступа с чтением данных из карт прохода:

0 – нормальный режим, 1 – точка администратора, 2 – режим точки прохода.

Режим работы:

a) **Нормальный режим.**

Контроллер работает в обычном режиме, без записи данных в карты прохода.

b) **Точка администратора.**

В этом режиме контроллер записывает в зарегистрированную в контроллере карту данные, необходимые для разрешения доступа через контроллер, работающий в режиме точки прохода. Для работы в режиме администратора дополнительно необходимо указать временные зоны доступа карты и длительность разрешения доступа. Параметры в режиме точки администратора указываются в следующем формате:

**Access\_point=1;6,7;480**, где:

1 – режим точка администратора;

6,7 – номера временных зон карт прохода. Может быть указано от 1 до 7 временных зон через запятую;

480 – длительность разрешения доступа с момента записи данных в карту прохода, указанная в минутах. Может быть записано от 1 до 9999 минут;

c) **Режим точка прохода.**

В этом режиме контроллер вычитывает данные из зарегистрированной карты и разрешает доступ если:

- не заданы временные зоны доступа карты в контроллере в этом режиме;

- совпадает одна или несколько временных зон, указанные для карты прохода в режиме точки прохода и параметрах контроллера в режиме точки администратора, и время с момента поднесения карты к контроллеру в режиме точки администратора не превышает заданное в параметрах, а также текущее время попадает внутрь указанных временных зон.

*Примечание.* Только значения после знака «=» доступны для изменения. Между параметром, знаком «=» и значением не должно быть пробелов.