

# Инструкция по настройке контроллера MATRIX-VI (мод. NFC K Net) через micro USB, RS-485 и смартфон с NFC

# Подключение и конфигурирование по micro USB

На контроллере устанавливается режим конфигурации с помощью перемычки в положение №6. В режиме конфигурации возможно обновление встроенного программного обеспечения (прошивки) контроллера.



Для входа в режим конфигурации необходимо после установки перемычки подключить контроллер к ПК с помощью USB кабеля.



Подключение устройства по USB.

Параметры работы считывателя и контроллера могут быть настроены с помощью редактирования INI-файла конфигурации, расположенного на внутреннем флэш-диске, доступном при подключении по интерфейсу USB.

В этом режиме контроллер питается от шины USB и дополнительное внешнее питание подключать не обязательно. Нельзя подключать к компьютеру по USB более одного контроллера одновременно. После подключения в системе появится новый съёмный диск с меткой "USB-накопитель". В корневой директории этого диска находится текстовый файл "CONFIG.INI", в котором определены все параметры устройства (см. Параметры файла конфигурации в «Руководстве по эксплуатации»). Так же, в этом режиме возможно обновление встроенного программного обеспечения (ПО). Для этого необходимо скопировать ROM-файла на внутренний флэш-диск устройства, а затем перезапустить устройство в рабочем режиме.

После прошивки, в случае необходимости, можно отредактировать файл конфигурации для корректной работы устройства в условиях конкретной системы.

# Пример файла конфигурации:

;Device MATRIX-VI NFC K Net ;Serial number 586 ;Version 2.4

# Matrix-VI NFC K Net



[General] NFC\_ID=9C6C77AC ;4 bytes Encod\_7byte\_ID=0 ;0-orig. 1-reshuffle 2-without first Blank\_filter=7 ;filters all 0-off 7-on, 8-IL30 only Own\_sound=1 ;0-off 1-on

[Reader] Wiegand=34 ;bit (26 34 40 42 50 58 66) Wiegand\_interval=1000 ;us (400...3000) Wiegand\_width=100 ;us (50...300)

[Controller] Protocol=A ;A-Auto D-poll Dallas Lock\_type=G ;G-maGnetic L-Latch H-mecHanical2 Door\_sensor=C ;O-NO C-NC F-OFF Exit\_sensor=O ;O-NO C-NC F-OFF Fire\_sensor=F ;O-NO C-NC F-OFF Access\_point=0 ;0-normal, 1-admin 2-passage point

# Параметры файла конфигурации:

;**Device** MATRIX VI NFC – имя устройства; ;**S/N** 100 – серийный номер устройства; ;**Version** 1.1 – версия прошивки;

# [General] – общие параметры;

NFC\_UID=FFAA2233 - идентификатор для обновления ПО и редактирования файла конфигурации через телефон по NFC (8 символов hex)

Encod\_7byte\_UID=0 - режим кодирования 7-и байтных ключей:

0 – передается «как есть»;

1 - с перестановкой байт (пример, 80112233445566 -> 22118066554433);

2 - без первого фиксированного байта.

**Blank\_Filter=7** – параметр фильтра заготовок. Фильтр позволяет в защищенным режиме отфильтровать (игнорировать) заготовки MF Zero, OTP1, OTP2, используемые для создания копий карт формата Mifare Classic. Выбор параметра для настройки необходимо указать в соответствии с таблицей.

Таблица. Параметры фильтра

Значение параметра	Заготовка MF Zero	Заготовка ОТР1	Заготовка ОТР2
0	-	_	-
1	+	_	-
2	-	+	-
3	+	+	-
4	-	-	+
5	+	-	+
6	-	+	+
7	+	+	+

Знак «+» означает, что данная заготовка будет игнорироваться считывателем, знак «-» - нет.

[Reader] – параметры считывателя;

Wiegand=42 – выбор разрядности Wiegand (26, 34, 42, 50, 58) бит;

**Wiegand\_Interval=1000** – интервал между импульсами по протоколу Wiegand (от 400 до 3000 мс.);

Wiegand\_Width=200 – ширина импульсов по протоколу Wiegand (от 50 до 300 мс.);

[Controller] – параметры контроллера;

**Protocol=A** – выбор протокола передачи UID (A – автоматическое переключение между протоколом Wiegand и iButton без опроса (*определяется способом подключения клемм D0 и D1*), D – протокол iButton с активным опросом);

Lock\_Type=G – выбор типа замка, подключенного к клемме LOCK (G - электромагнитный, L – электрозащёлка, H – электромеханический замок с дополнительным событием о взломе двери);

**Door\_Sensor=C** – параметр, определяющий нормальное состояние датчика двери, подключенного к клемме DOOR (С - нормально замкнут, О - нормально разомкнут, F - датчик отключен);

**Exit\_Sensor=F** – параметр, определяющий нормальное состояние кнопки открытия двери, подключённой к клемме EXIT (С - нормально замкнута, О - нормально разомкнута, F – кнопка отключена);

**Fire\_Sensor=F** – параметр, определяющий нормальное состояние пожарного датчика, подключенного к клемме LED (С - нормально замкнут, О - нормально разомкнут, F – датчик отключен, клемма используется как выход для внешней индикации красного и зелёного светодиодов).

**Access\_point=0** – работа контроллера в режиме точки доступа с чтением данных из карт прохода: 0 – нормальный режим, 1 – точка администратора, 2 – режим точки прохода.

Режим работы:

# а) Нормальный режим.

Контроллер работает в обычном режиме, без записи данных в карты прохода.

# b) *Точка администратора*.

В этом режиме контроллер записывает в зарегистрированную в контроллере карту данные, необходимые для разрешения доступа через контроллер, работающий в режиме точки прохода. Для работы в режиме администратора дополнительно необходимо указать временные зоны доступа карты и длительность разрешения доступа. Параметры в режиме точки администратора указываются в следующем формате:

#### Access\_point=1;6,7;480, где:

1 – режим точка администратора;

6,7 – номера временных зон карт прохода. Может быть указано от 1 до 7 временных зон через запятую;

480 — длительность разрешения доступа с момента записи данных в карту прохода, указанная в минутах. Может быть записано от 1 до 9999 минут;

#### с) Режим точка прохода.

В этом режиме контроллер вычитывает данные из зарегистрированной карты и разрешает доступ если:

- не заданы временные зоны доступа карты в контроллере в этом режиме;

- совпадает одна или несколько временных зон, указанные для карты прохода в режиме точки прохода и параметрах контроллера в режиме точки администратора, и время с момента поднесения карты к контроллеру в режиме точки администратора не превышает заданное в параметрах, а также текущее время попадает внутрь указанных временных зон.

*Примечание*. Только значения после знака «=» доступны для изменения. Между параметром, знаком «=» и значением не должно быть пробелов.



# Получение PAN банковской карты через 485 интерфейс контроллера

Контроллер должен быть предварительно прошит на версию <u>matrix6nfc\_v2.6.rom</u>.

Для получения PAN через 485 интерфейс контроллер надо в режиме считывателя (перемычка в положении 7) подключить по USB к компьютеру. Запустить программу <u>z2\_config</u>.

😰 Z-2 Конфигуратор	-		×
СОМ порт: СОМ6 SN:586 [v2.6] У Прошивка			
Настройки			
Прочитать Режим эмуляции клавиатуры		Загрузить	•
Записать Режим совместимости с Z2-USB		Сохранит	ь
Формат вывода			
Тестовые данные: 11 22 33 44 55 66 77 88			
Default Em Marine Mifare HID iCode			
Строка формата: %02X %02X %02X %02X %02X %02X %02X %0	2X\r\n		
Аргументы: b0 b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7			1
Карта убрана: No Card\r\n			
Desynation -			
( Cynolae			
			1
Полеания			
Проверка			

Прочитать настройки считывателя, кликнув по кнопке «Прочитать». В появившемся окне «Настройки прочитаны» кликнуть по кнопке «ОК».

2-2 Конфигуратор	-		×
СОМ порт: СОМ6 SN:586 [v2.6] V Прошивка			
Настройки			
Прочитать Режим эмуляции клавиатуры		Загруз	ить
Записать Режим совместимости с Z2-USB		Сохран	ить
Формат вывода			
Тестовые данные: 11 22 33 44 55 66 77 88			
Default Em Marine Mifare HID iCode			
Строка формата: %02X %02X %02X %02X %02X %02X %02X %02X	%02X∤r≬	n	
Аргуненты: b0 b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7			
Карта убрана: No Card\r\n			
Результат:			
L			
Проверка			

Затем с помощью программы выключить режим совместимости с Z-2 USB, убрав галку с «Режим совместимости с Z2-USB».

🕐 Z-2 Конфигуратор	– 🗆 ×	Z-2 Конфигуратор	- 🗆 X
СОМ порт: СОМ6 SN:586 [v2.6] У Прошивка		СОМ порт: СОМ6 SN:586 [v2.6] У Прошивка	
Настройки		Настройки	
Прочитать Режим эмуляции клавиатуры	Загрузить	Прочитать Режим эмуляции клавиатуры	Загрузить
Записать Режим совместимости с Z2-US8	Сохранить	Записать Режим совместиности с Z2-USB	Сохранить
Формат вывода		Формат вывода	
Тестовые данные: 11 22 33 44 55 66 77 88		Тестольне данные: 11.22.33.44.55.66.77.88 z2rdall_config_v5	×
Строка формата: %02X %02X %02X %02X %02X %02X %02X %02X	12X\r\n	Строк Успешно записано.	
Аргументы: b0 b 1 b2 b3 b4 b5 b6 b7			ОК
Карта убрана: No Cardly \n		Карта убрана: No Card\r\n	
Результат:		Pesyncrar:	
Проверка		Проверха	

Записать настройки в контроллер, кликнув по кнопке «Записать». Закрыть появившееся окно «Успешно записано», кликнув по кнопке «ОК».

В результате изменений в 485-й интерфейс будет передаваться код вида:

"8B 3B 84 F6 5F 4A 00 00"

Для получения PAN (без 1-й и последней цифр) надо перевести этот код из HEX в DEC. 0x4A5FF6843B8B = (X)81776018209675(X)

# iron 🕕 Logic

# Подключение смартфона с NFC

На смартфоне с NFC нужно установить приложение <u>com.ironlogic.smartkey.apk</u>. После запуска приложения для соединения с контроллером нужно на вкладке «ID» записать NFC\_ID из файла конфигурации контроллера. (<u>NFC\_ID=9C6C77AC</u>)

<sup>life:]87</sup> տել ալ Ձ <sup>332</sup> vetcom տել ալ Ձ <sup>332</sup> Ծ ≵69 % <b>■</b> 0 18:33	life:) BY 🔒 🥽 🖁 K/S 🐱	🛛 80 % 💌 15:13
SmartKey	SmartKey	
9 <u>C6C77AC</u>	Read	Write
Г © Синхронизация Прошивка	Г П Синхрониза	рошивка
		$\triangleleft$

Затем открыть вкладку «Синхронизация» и поднести смартфон к считывателю контроллера для синхронизации. При синхронизации произойдет чтение файла конфигурации контроллера.

հեշիցոչ ավ ավ ՉՏ էլ։ All 20 ≵ 69 % ■0 18:33	life) BY velcom all all 🔶 28 B/s 🔞 ≹69 % ■3 7:20
SmartKey	SmartKey
Read 🕟 Write 🔾	Read 🐠 Write 🔘
:Device MATRIX-VI NFC K Net :Serial number 586 :Version 2.4	:Device MATRIX-VI NFC K Net :Serial number 586 :Version 2.4
[General] NFC_ID=9C6C77AC ;4 bytes Encod_7byte_ID=0 ;0-orig. 1-re Blank_filter=7 ;filters all Own_sound=1 ;0-off 1-on	[βeneral] NFC_ID=9C6C77AC ;4 bytes Encod_7byte_ID=0 ;0-orig. 1-re. Blank_filter=7 ;filters all · Own_sound=1 ;0-off 1-on
[Reader] Wiegand=34 ;bit (26 Wiegand_interval=1000 ;us (400 Wiegand_width=100 ;us (50.	[Reader] Wiegand=34 ;bit (26 Wiegand_interval=1000 ;us (400 Wiegand_width=100 ;us (50.
[Controller] Protocol=A ;A-Auto D-poll : Lock_type=G ;G-maGnetic L-L Door_sensor=C :O-NO C-NC F-OF Exit_sensor=0 :O-NO C-NC F-OF Fire_sensor=F :O-NO C-NC F-OF Access_point=0 :O-normal, 1-ad	[Controller] Protocol=A ;A-Auto D-poll Lock_type=G ;G-maGnetic L-L, Door_sensor=C ;O-NO C-NC F-OF Exit_sensor=O ;O-NO C-NC F-OF Fire_sensor=F ;O-NO C-NC F-OF Access_point=0 ;O-normal, 1-ad
Г Синхронизация Прошивка	<ul> <li>Синхронизация</li> <li>Прошивка</li> </ul>

Файл конфигурации можно отредактировать и записать в контроллер, передвинув движок в программе на «Write».

# Обновление прошивки контроллера через NFC

iron 🕕 Logic

Сначала нужно скачать файл прошивки на смартфон. Для обновления прошивки нужно перейти на вкладку «Прошивка». Затем нажать на пиктограмму с папкой ( 💿 ) и указать скачанный файл прошивки.



Выбрав скачанный файл прошивки, нужно перейти на вкладку «Синхронизация» и передвинуть движок в программе на «Write».

life.) BY velcom all all 🗟 0/s	🕲 第69 % 🔳 🛙 7:20
SmartKey	
Read	Write
:Device MATRIX- :Serial number :Version 2.4	VI NFC K Net 586
[¦eneral] NFC_ID=9C6C77AC Encod_7byte_ID= Blank_filter=7 Own_sound=1	: ;4 bytes 0 ;0-orig. 1-re: ;filters all ; ;0-off 1-on
[Reader] Wiegand=34 Wiegand_interva Wiegand_width=1	;bit (26 1=1000 ;us (400 00 ;us (50.
[Controller] Protocol=A Lock_type=G Door_sensor=C Exit_sensor=0 Fire_sensor=F Access_point=0	;A-Auto D-poll ; ;G-maGnetic L-L; ;O-NO C-NC F-OF; ;O-NO C-NC F-OF; ;O-NO C-NC F-OF; ;O-NO C-NC F-OF;
р ID Синхра	© С онизация Прошивка
	0 1

Затем снова перейти на вкладку «Прошивка» и поднести смартфон к контроллеру. Программа начнет поиск контроллера.





В случае удачного обнаружения контроллера автоматически начнется процесс прошивки. После завершения прошивки программа снова начнет поиск и ожидание контроллера. В это время нужно удалить смартфон от контроллера.



# Настройка прохода по коду (номеру карты) из смартфона

Сначала нужно записать код или номер карты для прохода в приложение на вкладке «ID» (например, A1B2D3E4)

life) velco Sn	martK	i 🤿	23,1 K/s			0	₿66 %	<b>D</b> 18	3:54
	P ID		Ci	инхрон	) низаци	я	Про	С	а
0				A1B2	D3E4				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
% Q	ŵ	Ê	R	] T	] Y	< U	ì	{ 0	} P
() A	@ # & * - * = ( ) A S D F G H J K L								
	Ī	×	, . , .		/ E	3 N	I N	Ń	$\overline{\mathbf{X}}$
123	0	÷,	4	QW	ERT	1	>		47
				C	)	5	7		1

Затем этот код (номер карты) записать в контролер с помощью перемычки, мастер-карты или ПО. Для прохода с помощью смартфона нужно разблокировать экран смартфона и поднести его к считывателю контроллера.