


Инструкция по установке драйвера для адаптера Z-1 (мод. N Z)/Z-2 Base


ВАЖНО: Для **Windows 8-11** нужно обязательно отключить (можно временно) блокировку неподписанных драйверов. Как это сделать - описание внутри архива с драйверами. (Файлы: «Установка неподписанных драйверов в Windows 8.pdf», «Отключение обязательной проверки подписи драйверов в Windows 10_v1.pdf», «Отключение обязательной проверки подписи драйверов в Windows 10_v2.pdf», «Отключение обязательной проверки подписи драйверов в Windows 10_v3.pdf», «Отключение обязательной проверки подписи драйверов в Windows 11_v1.pdf», «Отключение обязательной проверки подписи драйверов в Windows 11_v2.pdf»). Также есть отдельные инструкции в архивах на сайте ironlogic.ru: [Инструкция по отключению обязательной проверки подписи драйверов в Windows 10.](#); [Инструкция по отключению обязательной проверки подписи драйверов в Windows 11.](#)

Перед первым подключением адаптера необходимо скачать драйвер с сайта производителя (ironlogic.ru). Скачанный драйвер (VirCOM_Driver.zip) нужно распаковать из архива. Подключить адаптер Z-1 (мод. N Z) к порту USB компьютера.


При подключении адаптера к компьютеру операционная система Windows обнаружит новое устройство, но не сможет установить драйверы.




Далее нужно войти в «Диспетчер устройств».




Выбрать неустановившиеся драйверы из раздела «Другие устройства» (USB IronLogic Adapter Z2-BASE) и открыть окно свойств драйвера. В этом окне кликнуть по кнопке «Обновить драйвер...».



В появившемся окне выбрать «Выполнить поиск драйверов на этом компьютере» для поиска и установки драйвера вручную.




В окне «Искать драйверы в следующем месте:» кликнуть по кнопке «Обзор...» и указать папку со скачанным и распакованным драйвером (например: Download).




Обязательно поставить галку «Включая вложенные папки». Кликнуть по кнопке «Далее».


При установке драйверов в **Windows 7(8-11)** будет выдано сообщение: "Не удалось проверить издателя этих драйверов". В этом случае необходимо выбрать «Все равно установить этот драйвер» и продолжить установку.




Появится окно «Обновление драйвера - USB IronLogic Adapter Z2-BASE», показывающее процесс установки драйвера.




По завершении установки появится окно с сообщением «Обновление программного обеспечения для данного устройства завершено успешно» и «Закончена установка драйверов для этого устройства: IronLogic USB Adapter», кликнуть по кнопке «Закрывать».



Далее закрыть окно свойств драйвера, кликнув по кнопке «Закрыть».



После установки драйвера в «Диспетчере устройств» в разделе «Порты COM и LPT» должен появиться «IronLogic USB Adapter (COM...)».



Установка драйвера завершена, можно выйти из «Диспетчера устройств».