

**Инструкция
по добавлению дополнительной карты объекта
в считыватель CP-Z2 MF**

Считыватель должен находиться в рабочем состоянии, подключенным к контроллеру или просто к электропитанию без скручивания проводов (белый, зеленый и желтый).

Для добавления карты объекта нужно поднести основную карту объекта к считывателю на время 0,5 - 1 сек., затем убрать. Начнет мигать светодиод в течение 18-ти секунд (приблизительно). Поднести дополнительную карту объекта. В случае удачной записи светодиод погаснет на 2 секунды.

Если поднести к считывателю в состоянии мигания (ЭТО мастер-режим добавления карт объекта) еще раз основную карту объекта (она является мастер-картой), то характер мигания изменится на двойное мигание с паузой, по времени равной двойному миганию. Это будет режим удаления карты объекта. Мигание продолжается тоже 18 секунд (приблизительно). Нужно поднести удаляемую карту объекта к считывателю на время 0,5 - 1 сек., затем убрать. При удалении, в случае удачи, тоже гаснет светодиод на две секунды. При этом Мастер-карта (она же первая, записанная через перемычку) не удаляется.

Чтобы выйти из режима добавления или удаления карт объекта, нужно поднести мастер-карту объекта или подождать, пока режим не выключится сам.

При входе в мастер-режим, если мастер-карта объекта содержит некую новую информацию, то при поднесении (первый раз с новой информацией) будет только подтверждение – светодиод погаснет на 1-2 секунды. При последующем поднесении подтверждения не будет.