

GUARD LIGHT:

скрытые и малоизвестные возможности

Перенос базы

- Причины (*Windows, второе рабочее место*)

- Где лежит и как выглядит база?

Меню {Помощь->Открыть рабочую папку}

Каталог [BASE]

- Как задать новое место для базы?

Файл «GuardLight.ini» в папке программы

Строка “Dir=E:\GL”

- Можно указать при установке

Вторая копия программы

- Только просмотр и построение отчётов
- База должна быть на сетевом диске
- Настройки в файле «*GuardLight.ini*»

- ***Ведущая программа***

«*Mode=Master*»

- ***Вторая копия***

«*Mode=Monitor*»

Проход по двум картам

- Только «**Z-5R Net Extended**» и «**Z-5R Web**»
- Настройка карт
 1. Открыть окно работника
 2. Нажать пиктограмму рядом с номером карты
 3. Выбрать нужный пункт меню
- “Первую карту” всегда подносить первой и она не может быть использована без “второй”
- “Второй картой” можно пользоваться без “первой” или с несколькими “первыми”

Контекстные меню

- Окно «Список работников» имеет контекстное меню
 - *«Найти» расширенный поиск по разным параметрам*
 - *«Отчёт по работнику» настройка рабочих зон и контроллеров для построения отчёта*

Расширенный табель

- Переключатели **табеля**

- 1) **По отделу** – прежний табель по параметрам указанным в расписании отдела
- 2) **Строго** – табель с обрезанием времени до начала рабочего дня и по окончании, также минус обеденное время
- 3) **Свободно** – полный подсчёт времени на рабочем месте
- 4) **Недоработка** –разница рабочего времени по расписанию и реально отработанного (поиск лентяев)
- 5) **Переработка** – разница рабочего времени по расписанию и реально отработанного (поиск трудоголиков)
- 6) **Опоздания** – время прихода для опоздавших
- 7) **Ранние уходы** – время прихода для убежавших
- 8) **Коэффициент** – расчет коэффициента отработанного времени за заданный период, требует указать количество обязательных для отработки дней
- 9) **Тариф** – время-деньги, позволяет быстро посчитать цену посчитанному времени по заданному тарифу (чего-то там в час)

Контакты

Офис в Москве:

ООО «АВС»

105122, Россия, Москва,

Щелковское ш., дом 2А, офис 221

Тел.: +7(495) 241-30-85, +7(495) 580-37-61

E-mail: pulsar-moscow@list.ru

Офис в Санкт-Петербурге:

ООО «АВС»

195009, Россия, Санкт-Петербург,

ул. Бобруйская, дом 7

Тел.: +7(812) 241-18-53, +7(812) 542-11-85

E-mail: marketing@ironlogic.ru

Техническая поддержка:

Тел.: +7(495) 787-70-66 (доб.1500)

Skype: [Support_IronLogic](https://www.skype.com/ru/contacts/Support_IronLogic)

ICQ: [Support_IronLogic \(662310590\)](https://www.icq.com/contacts/Support_IronLogic)

E-mail: moroz@ironlogic.ru

ironlogic.ru