+12В

Питание

Земля

ШВВП 2х0,75

Шина питания

Шина питания

PERCo-T-5

Турникет

PassA **PassB** **UnlockA** **UnlockB** **GND**

Диод

Диод

1к8

3к6

Кнопка тревоги

Считыватель Вход

+12V **GND** **DATA 0** **DATA 1** **LED G** **LED R** **BEEP**

Matrix-II (мод.MF-I)

Считыватель Выход

+12V **GND** **DATA 0** **DATA 1** **LED G** **LED R** **BEEP**

Matrix-II (мод.MF-I)

Z-5R (мод. WEB BT)

LOCK NORMAL CONFIG

USB USB USB

LINK/ACT

Ethernet 10/100

MODE

CLR ADD

BT

WIFI

BEEP RED GREEN

DATA 1 GROUND

DATA 0 +12V

GROUND BUTTON +12V LOCK EX.OPEN GROUND DOOR ALARM ALARM

1кОм

1кОм