

Guard Commander

v2.10.2

Для настройки сетевых контроллеров IronLogic

Руководство пользователя

Содержание

Общие сведения	3
Назначение.....	3
Основные возможности.....	3
Системные требования	4
Контакт с автором.....	4
Установка программы	5
Повторная установка	9
Работа с Guard Commander.....	11
Подключение к устройству.....	12
Подключение к конвертеру.....	13
Подключение к контроллеру	14
Установка сетевого адреса контроллера.....	14
Конфликт адресов	15
Установка прошивки	15
Прошивка конвертера.....	15
Прошивка контроллера.....	16
Установка лицензии конвертера.....	16
Настройка объекта	18
Создание объекта	18
Привязка контроллера к объекту.....	19
Редактирование объекта	19
Настройка контроллера	24
Конфигурация и режимы.....	25
Время замка	26
Расписание	28
Ключи.....	29
Просмотр событий контроллера.....	30
Фото верификация	32
Задания.....	33
Настройка программы	35
1. Общие.....	36
2. Данные	37
3. Внешний вид	38

3.1. Шрифты	39
4. Конвертер.....	40
4.1. Поиск.....	41
5. Контроллер	42
5.1. Поиск.....	43
5.2. События.....	44
5.3. Лог событий.....	45
5.4. Фото верификация	47
6. Уведомления.....	48
7. Горячие клавиши.....	50
8. История	51
9. Подтверждения.....	52
10. Дополнительно	53
Приложение 1. Модели устройств	58
Приложение 2. Параметры командной строки.....	59
Приложение 3. Описание файла лога событий	61
Приложение 4. Термины	66

Общие сведения

Назначение

Guard Commander – это специализированное приложение, предназначенное для настройки сетевых контроллеров IronLogic и электронных замков с помощью конвертера (список поддерживаемых моделей указан в разделе [«Системные требования»](#)).

Основные возможности

Guard Commander позволяет выполнять следующие функции:

- Настройка контроллера (настройка сетевого адреса, времен замков, часов, расписаний и ключей)
- Дистанционное управление контроллером (открытие двери)
- Ведение базы данных сотрудников, расписания доступа
- Мониторинг событий в реальном времени
- Скачивание событий из памяти контроллера
- Ведение лога событий (автоматическое скачивание событий и сохранение в файл)
- Экспорт в Excel, OpenOffice (ключей и событий)
- Импорт/экспорт ключей в БД программы «BaseZ5R»

- Одновременное подключение ко всем конвертерам и контроллерам (зависит от ограничений лицензии конвертера)
- Авто подключения к конвертерам и контроллерам
- Установка названия для конвертера и для контроллера
- Установка сетевого адреса контроллера через USB конвертер (IP конвертер назначает адреса автоматически)
- Просмотр информации о конвертере: модель, с/н, версия прошивки, информация о всех установленных лицензиях
- Установка файла лицензии в конвертер, удаление всех лицензий из конвертера
- Просмотр информации о контроллере: модель, с/н, сетевой адрес, версия прошивки, тип точки прохода, ёмкость ключей, событий, режим считывателя
- Установка времени антипассбэк
- Авто синхронизация часов контроллера
- Добавление ключей с помощью настольного считывателя
- Настройка режимов контроллера: свободный проход, противопожарный режим, режим охраны, режим АнтиКовид, режим ЭлектроКонтроль (зависит от прошивки)
- Мониторинг состояния контроллера: состояние двери, кнопки, блокировки двери, режимов, значение питания 12В, питания CR2032, температура (зависит от прошивки)
- Загрузка/выгрузка файла конфигурации контроллера (файл можно создать в GuardLight)
- Фото верификация
- Настройка списка заданий: запуск заданной программы при получении событий контроллера, заданных типов
- Установка файла прошивки в конвертер и в контроллер (если поддерживается устройством)

Системные требования

ОС:	Windows XP/Vista/7/8/10 и новее.
Видео:	Разрешение экрана 800x600 или больше.
Материнская плата:	USB-порт (для USB конвертера), сетевая карта (для IP конвертеров).
Место на диске:	40 Мб.
Требования к USB конвертеру:	
Поддерживаемые модели:	Strag, Z-397, Z-397 Guard.
Драйвер:	Нужен драйвер (http://www.ironlogic.ru/).
Требования к IP конвертеру:	
Поддерживаемые модели:	Z-397 IP, Z-397 Web.
Требования к контроллеру:	
Поддерживаемые модели:	CP Z-2 EH K, CP Z-2 EH K Relay, Gate 2000, Gate 4000, Guard (мод. Net), Matrix-II EH K Wi-Fi, Matrix-II EH Web, Matrix-II Net, Matrix-III Net, Matrix-VI EH K Wi-Fi, Matrix-VI EH Web, Matrix-VI EHK Net, Matrix-VI NFC Net, Matrix-VI NFC WiFi, Z-5R (мод. Net), Z-5R (мод. Net 16000); Z-5R (мод. Web), Z-5R WEB BT, Z-5R Web mini, Z-5R (мод. Wi-Fi)
Требования к электронному замку:	
Поддерживаемые модели:	Z-Eurolock / Eurolock EHT net, Z-9 EHT Net.
Требования к настольному считывателю:	
Поддерживаемые модели:	RF-1996, Z-2 Base, Z-2 EHR, Z-2 MF-I, Z-2 Rd All, Z-2 USB, Z-2 USB MF.
Прошивки считывателей:	Только заводские версии (http://www.ironlogic.ru/).
Драйвер:	Нужен драйвер (http://www.ironlogic.ru/).

Контакт с автором


Сайт: www.ironlogic.ru
Форум: forum.ironlogic.ru
Эл.почта: marketing@ironlogic.ru

Установка программы


1. Скачайте инсталлятор программы с сайта <http://www.ironlogic.ru/il.nsf/pages/GuardCmd>;
2. Распакуйте скаченный файл архива во временную папку;
3. Запустите инсталлятор «GuardCmd_v2.10.2.exe». Для запуска требуются права администратора;
4. В окне «Установка Guard Commander» нажмите кнопку «Далее >»



5. На странице «Лицензионное соглашение» ознакомьтесь с условиями использования ПО «Guard Commander» и, если согласны, нажмите «Принимаю»




6. На странице «Тип установки» выберите между обычной и портативной установкой и нажмите кнопку «Далее >»:




1. Обычная установка – стандартная установка с регистрацией программы в списке установленных программ Windows. В обычном режиме программа Guard Commander хранит свои настройки и лог файл в папке «%AppData%\IronLogic\GuardCmd». Документы (список устройств, список заданий, настройки контроллеров) по умолчанию сохраняются в папке «%ProgramData%\IronLogic\GuardCmd»;
2. Портативная установка – извлечение файлов программы в указанную папку (по умолчанию «C:\IronLogic\Guard Commander»). В портативном режиме программа Guard Commander хранит все свои файлы в папке, в которую она установлена. Документы по умолчанию сохраняются в подпапке «Documents». Режим предназначен для установки на съёмные носители (на флешку). Не рекомендуется устанавливать в папку, у которой нет прав записи для обычного пользователя;


7. На странице «Компоненты устанавливаемой программы» выберите устанавливаемые компоненты и нажмите «Далее >». Если установлен флаг «Сбросить настройки и кэш», то перед установкой будут удалены старые настройки и лог файл программы.



8. На странице «Выбор папки установки» выберите папку, в которую программа Guard Commander будет установлена и нажмите «Далее >».



9. На странице «Дополнительные параметры»:




1. В группе «Папка для документов» выберите папку, в которую будут сохраняться:
 1. Список конвертеров и контроллеров;
 2. Список заданий;
 3. Настройки контроллеров
 4. Логи событий контроллеров;
2. В группе «Проверка наличия обновлений» включите или выключите автоматическую проверку наличия обновлений Guard Commander в интернете;
3. Нажмите кнопку «Установить». Начнётся установка программы.

10. После установки программы появится окно «Завершение работы мастера установки Guard Commander». Нажмите кнопку «Готово».



Повторная установка

При запуске инсталлятора, когда программа уже установлена обычным способом, появится окно «Уже установлена».



При этом будут установлены настройки, автоматически сохранённые во время предыдущей установки Guard Commander. При желании их можно изменить установив флаг «Изменить настройки (расширенный режим)» и нажав «Далее >».

Нажмите кнопку «Установить», установленная программа будет обновлена и появится страница «Завершение работы мастера установки Guard Commander».

Работа с Guard Commander

После запуска программы на экране появится главное окно программы.


















Рисунок 1. Главное окно программы Guard Commander

Главное окно состоит из следующих частей:

1. **Заголовок программы.** Показывает название программы, имя файла документа, модель, серийный номер (с/н), сетевой адрес и название контроллера (для документа контроллера);
2. **Главное меню.** Содержит основной список команд. Гл. меню можно скрыть с помощью меню «Вид» -> «Показать/скрыть» -> «Главное меню». В скрытом режиме гл. меню можно вызвать нажав клавишу Alt или F10;
3. **Главная панель инструментов.** Содержит инструменты для быстрого доступа. Панель инструментов можно скрыть с помощью меню «Вид» -> «Показать/скрыть» -> «Главная панель инструментов». Список можно настраивать с помощью меню «Вид» -> «Настройка панели инструментов» -> «Главная панель инструментов...»;

Кнопка	Описание
	Открывает вкладку «Объект».
	Открывает вкладку «Задания», предназначенную для автоматизации некоторых действий.
	Запускает программу «FindWeb», предназначенную для настройки IP конвертера.
	Включает/выключает поиск конвертеров, позволяет настраивать поиск.
	Открывает для входа замок выделенных контроллеров, к которым есть подключение.
	Открывает для выхода замок выделенных контроллеров, к которым есть подключение.

Кнопка	Описание
	Панель «Быстрый поиск», фильтрует строки текущей таблицы по заданному ключевому слову.
	Показывает Окно «Настройки», в котором можно изменить основные параметры Guard Commander. (см. «Настройка программы»)
	Показывает это окно с описанием программы.
	Показывает окно «О программе», в котором можно посмотреть версию Guard Commander и веб-ссылки на сайт и почту разработчиков.

4. **Вкладки.** На рисунке показана только вкладка «Подключение», остальные будут доступны после подключения к конвертеру и контроллеру;
- Чтобы открыть вкладку «Конвертер» нужно на вкладке «Подключение» выбрать конвертер, нажать кнопку , затем кнопку .
 - Чтобы открыть вкладку «Контроллер» нужно на вкладке «Подключение» выбрать контроллер, нажать кнопку  или кнопку .
 - Чтобы открыть вкладку объекта нужно в меню «Файл» выбрать «Объект» или в меню «Объект» выбрать нужный объект.
 - Чтобы открыть вкладку «Задания» нужно в меню «Файл» выбрать «Задания».
5. **Строка состояния.** В ней отображается:
1. Текущее состояние программы («Готов»)
 2. Кнопка-стрелка для показа/скрытия панели «Сообщения программы» ▲
 3. Индикатор прогресса (отображается при выполнении команды)
 4. Количество выделенных и общее количество элементов в списке («1/2»);

Подключение к устройству

Подключиться к конвертеру и к контроллеру можно на вкладке «Подключение».






Рисунок 2. Вкладка «Подключение»

Подключение к конвертеру

Чтобы подключиться к конвертеру нужно выделить его в таблице, затем нажать кнопку «Подключиться».

Guard Commander автоматически ищет все конвертеры, кроме Z-397 USB, Z-397 Страж и конвертеров, подключённых к zргоху-серверу. Если конвертера нет в таблице, то добавьте его с

помощью кнопки  «Добавить конвертер», или проверьте настройки поиска конвертеров:

нажмите стрелку у кнопки  и выпадающем меню выберите «Настройки...», появится окно «[Настройки](#)».

Найденные конвертеры отображаются в таблице синим цветом текста.

Добавление конвертера

При нажатии кнопки  появится окно «Добавление конвертера».






Рисунок 3. Окно «Добавление конвертера»

В этом окне нужно указать адрес конвертера. Для этого в группе «Порт» нужно выбрать тип порта и имя порта.

Тип порта	Описание
COM	Виртуальный COM порт, назначенный USB конвертеру. Например, «COM6». COM порт создаётся автоматически при установке драйвера USB конвертера. Драйвер можно скачать с сайта ironlogic.ru -> на странице конвертера -> в подразделе «Драйвера».
Сервер	IP адрес + TCP порт для подключения к конвертеру в режиме «Сервер». Например, «10.0.0.9:1000». В этом режиме конвертер пассивно ждет соединение, а Guard Commander инициирует соединение. После того как соединение установится другие программы не смогут подключиться к этому конвертеру до завершения текущего соединения. Если конвертер в другой сети, то установите флаг «Всегда присутствует», что программа не считала его отсутствующим (офлайн) и не скрывала его.

Тип порта	Описание
Клиент	С/н + TCP порт для подключения к конвертеру в режиме «Клиент». Например, «40200@25000». В этом режиме конвертер устанавливает соединение с компьютером по IP, заданным в настройках конвертера. Guard Commander (компьютер) ожидает соединения. Для подключения в этом режиме нужно включить прослушивание TCP порта в окне « Настройки ».
Прокси	IP адрес прокси сервера + TCP порт + ключ аутентификации + с/н для подключения к конвертеру в режиме «Прокси». Например, «zproxy.con.ru:25001». В этом режиме конвертер устанавливает соединение с прокси-сервером и Guard Commander устанавливает соединение с тем же прокси-сервером. Соединение устанавливается с авторизацией по секретному ключу, который задается в поле «Секретный ключ». Затем Guard Commander запрашивает у сервера соединение с конвертером с определенным серийным номером, который задается в поле «С/н:». Список с/н конвертеров доступных на сервере можно получить, введя адрес прокси-сервера и секретный ключ, и нажав на кнопку  . Guard Commander не умеет автоматически находить конвертеры на прокси-серверах, поэтому установите флаг «Всегда присутствует», что программа не считала его отсутствующим (офлайн) и не скрывала его.

Подключение к контроллеру


Чтобы подключиться к контроллеру нужно сначала подключиться к конвертеру, к которому присоединён контроллер, затем дождаться когда контроллер будет найден (строка контроллера изменит цвет текста на синий), после этого выделить его и нажать кнопку  «Подключиться».

Конвертер в режиме Advanced может ограничивать количество контроллеров, с которыми можно работать одновременно, это количество можно увидеть на вкладке «Подключение» в столбце «МК» (Максимум контроллеров) или на вкладке «Конвертер» в группе «Лицензии конвертера» в столбце «Контроллеров», в строке, выделенной жирным шрифтом. Если конвертер в режиме Normal, то нужно избегать конфликта адресов контроллеров.

Если контроллеры не находятся через конвертер в режиме Normal, то можно изменить способ сканирования: кликнув ПКМ по конвертеру и в появившемся меню -> в подменю «Поиск контроллеров» -> «Способ сканирования» выбрать другой способ.

Установка сетевого адреса контроллера

Адрес контроллера можно изменять только через конвертер в режиме Normal (или через конвертер без режимов: Z-397 USB, Страж), в режиме Advanced конвертер автоматически назначает адреса контроллерам.

Адрес контроллера можно изменить в окне «Параметры контроллера», чтобы его открыть нужно на вкладке «Подключение» выделить контроллер и на панели инструментов нажать кнопку  «Изменить».




Рисунок 4. Окно «Параметры контроллера»

В режиме Normal возможный диапазон адресов 1..254, в режиме Advanced возможный диапазон адресов 2..105.

i Примечание

Если выбран способ сканирования контроллеров «Опрос адресов», то по умолчанию опрашиваются адреса 0-31, для сканирования полного диапазона нужно включить флаг «Расширенное сканирование (0..255)» в настройках программы, однако при этом время сканирования увеличиться в 8 раз.

Конфликт адресов

Конфликт возникает, когда двум разным контроллерам назначен одинаковый адрес. Конфликт возможен только когда конвертер в режиме Normal или без режима (простой конвертер: Z-397 USB, Стражъ).

Избежать конфликта можно добавляя новые контроллеры в сеть по одному и сразу устанавливая им уникальный адрес. Все новые контроллеры с завода имеют сетевой адрес «1», поэтому сразу после подключения нужно изменить его адрес на уникальный, отличный от «1». Чтобы Guard Commander автоматически переназначал сетевой адрес «0» или «1» на первый свободный, нужно в [настройках программы](#) установить флаг «Переназначать технологический адрес - 1».


Если используется конвертер Z-397 Guard в режиме Normal, то избежать конфликта ещё проще: достаточно в настройках программы установить флаг «Автоматически исправлять сетевые адреса» и выбрать способ сканирования «Быстрый поиск».

Установка прошивки

Прошивка конвертера

Для прошивки конвертера нужно:

1. На вкладке «Подключение» в таблице выделить конвертер

2. На панели инструментов нажать кнопку  «Прошить конвертер», при этом появится окно выбора файла прошивки
3. В окне «Открыть» выберите файл прошивки, соответствующей модели конвертера, и нажмите кнопку «Открыть». Сразу начнётся процесс обновления прошивки, при этом появится окно «Обработка»




Рисунок 5. Окно «Обработка»

4. Дождитесь завершения операции. После завершения появится сообщение





Рисунок 6. Сообщение об успешной прошивке

Файл прошивки можно скачать с сайта ironlogic.ru.

Версию прошивки, установленную в конвертер, можно увидеть в таблице в столбце «Версия прошивки».

Прошивка контроллера

Для прошивки контроллера нужно на вкладке «Подключение» выделить его в таблице и на

панели инструментов нажать кнопку  «Прошить контроллер», при этом появится окно выбора файла прошивки, выберите файл и нажмите «Открыть», появится окно, показывающее прогресс прошивки. Файл прошивки можно скачать с сайта ironlogic.ru.

Версию прошивки, установленную в контроллер, можно увидеть в таблице в столбце «Версия прошивки».



Установка лицензии конвертера


Лицензия необходима для работы в улучшенном режиме Advanced (по сравнению с режимом Normal).

Лицензия имеет номер, который привязан к определённому ПО. Guard Commander работает с лицензиями с номером 5. Guard Commander позволяет устанавливать лицензии не только с номером 5, но и с другими номерами (для других ПО, например, для Guard Light).

Лицензия может устанавливать ограничения: 1) максимальное количество контроллеров - разрешённое количество одновременно подключённых контроллеров, 2) максимальное количество ключей - разрешённое количество ячеек от начала банка ключей контроллера, в которое можно записывать и считать, 3) максимальная дата - срок годности лицензии, 4) обратный отсчёт.

Guard Commander при подключении к конвертеру в режиме Advanced автоматически устанавливает лицензию по умолчанию (максимум 2 контроллера, остальное не ограничивается) если в конвертер не установлена лицензия №5 или установлена с худшими параметрами.

Файл лицензии можно установить на вкладке «Подключение», нужно выделить конвертер и на панели инструментов нажать кнопку  «Подключиться», затем нажать кнопку  «Установить лицензию...».

Посмотреть параметры установленных лицензии можно на вкладке «Конвертер». Чтобы открыть вкладку конвертера нужно на вкладке «Подключение» выделить конвертер, подключиться к нему, затем на панели инструментов нажать кнопку  «Открыть».

Посмотреть основные параметры текущей лицензии (с которой работает Guard Commander) можно на вкладке «Подключение» в таблице в столбцах «МК» (Максимум контроллеров) и «МКл» (Максимум ключей)

Удалить все установленные лицензии можно на вкладке конвертера с помощью кнопки «Очистить».




Рисунок 7. Вкладка конвертера

Настройка объекта

Назначение объекта: хранение информации о ключах (имена сотрудников, отделов) общей для всех контроллеров на объекте, и упрощает настройку доступа для этих контроллеров.

Создание объекта

При первом запуске автоматически создаётся объект по умолчанию с названием «Объект», он используется на вкладках контроллеров, которые вручную не привязаны к объекту. Вкладки контроллеров используют список имён сотрудников из объекта, и могут загружать список разрешённых ключей из объекта. Чтобы редактировать список объектов нужно в гл. меню «Объекты» выбрать пункт «Объекты...», появится окно «Объекты».




Рисунок 8. Окно «Объекты»


Для создания нового объекта нужно нажать кнопку «Добавить», затем в поле «Название» ввести уникальное название объекта, затем нажать кнопку «ОК» или «Применить».

i Примечание

Название объекта по умолчанию зависит от выбранного языка интерфейса программы, поэтому после смены языка на вкладках контроллера, у которых нет привязки к объекту, могут пропасть имена сотрудников.

Привязка контроллера к объекту

Привязка позволяет на вкладке контроллер импортировать настройки доступа из объекта, и показывать имена сотрудников. Чтобы привязать контроллер к объекту нужно на вкладке объекта создать помещения: 1) в которое контроллер впускает и 2) выпускает, затем на вкладке

«Подключение» выбрать контроллер и нажать кнопку  «Изменить», затем в окне «Параметры контроллера» выбрать «Внутреннее помещение» и «Внешнее помещение».

i Примечание

При смене привязанного объекта на вкладке контроллера имена сотрудника будут обновлены, т.е. будут взяты из нового привязанного объекта.

Редактирование объекта

Чтобы открыть вкладку объекта в главном меню «Объект» выберите пункт с названием нужного объекта.







Рисунок 9. Вкладка объекта

Для настройки общего списка имён пользователей ключей достаточно заполнить списки на странице «Ключи» и «Сотрудники». Для настройки доступа контроллеров нужно привязать контроллеры к объекту, и заполнить списки на странице «Помещения», «Ключи» и «Права

доступа». Списки можно редактировать с помощью: 1) кнопку  «Добавить»,  «Изменить»,  «Удалить», 2) команд в контекстном меню списка, или 3) клавиш Insert, Enter, Delete.

Помещения. На странице «Помещения» можно создавать многоуровневую структуру помещений, например, помещение «Этаж 1», а внутри него вложенное помещение «Офис 1». Окно «Параметры помещения» позволяет редактировать параметры одного или нескольких помещений, редактируемые параметры: название, базовое помещение, описание.




Рисунок 10. Окно «Параметры помещения»

Права доступа. Перед настройкой прав нужно привязать к объекту все контроллеры объекта. Права доступа задают настройки доступа для каждого контроллера, привязанного к объекту. На странице «Права доступа» можно создавать многоуровневую структуру прав доступа, т.е. одни права могут наследовать другие права. Окно «Права доступа» позволяет редактировать параметры одного или нескольких прав доступа, редактируемые параметры: название, описание, базовое право доступа, разрешения. Права доступа могут назначаться для ключа, для сотрудника и для отдела. Ключ наследует права доступа сотрудника и отдела если не установлен флаг «Индивидуальное право доступа» в параметрах ключа, или в параметрах сотрудника.




Рисунок 11. Окно «Параметры права доступа»

Отделы. На странице «Отделы» можно создавать многоуровневую структуру отделов. Окно «Параметры отдела» позволяет редактировать параметры одного или нескольких отделов, редактируемые параметры: название, базовый отдел, право доступа, описание.





Рисунок 12. Окно «Параметры отдела»

Сотрудники. На странице «Сотрудники» можно добавить сотрудника с помощью кнопки  «Добавить» или импортировать список из файла. Окно «Параметры сотрудника» позволяет редактировать параметры одного или нескольких сотрудников, редактируемые параметры: фамилия, имя, отчество, дата рождения, должность, отдел, номер телефона, e-mail, файл фотографии, право доступа, флаг «Индивидуальное право» и описание. Сотрудник может быть причислен только к одному отделу.

Полное имя
 Фамилия: Иванов Имя: Сергей Отчество: Александрович

Дата рождения: 12.05.1998 Должность: Программист Отдел: Разработка

Номер телефона:

Эл.почта: ivanov@mail.ru

Фотография:



Право доступа: Индивидуально

Описание:

№	Номер ключа	Право доступа	ИПД	Описание
1	01 27 16			Комментарий для ключа

OK Отмена Применить

Рисунок 13. Окно «Параметры сотрудника»

Ключи. На странице «Ключи» можно добавить ключ с помощью кнопки  «Добавить» или импортировать список из файла, или вставить из буфера обмена список ключей, скопированный на вкладке контроллера. Окно «Параметры ключа» позволяет редактировать параметры одного или несколько ключей, редактируемые параметры: номер ключа, флаг «Короткий», флаг «Двойной», флаг «Функциональный», тип ключа, сотрудник, право доступа, флаг «Индивидуальное право» и описание. Один ключ может принадлежать только одному сотруднику. Список ключей можно редактировать с помощью настольного считывателя (также как на вкладке контроллера), для этого нужно в меню кнопки  «Режим считывателя» выбрать считыватель и режим, затем нажать кнопку, чтобы она осталась вдавненной.




Рисунок 14. Окно «Параметры ключа»

Настройка контроллера

Для настройки контроллера нужно на вкладке «Подключение» подключиться к конвертеру, и затем к контроллеру, при этом откроется вкладка контроллера.

Конфигурация и режимы




Рисунок 15. Вкладка контроллера

Вкладка контроллера позволяет настраивать:

- Конфигурацию контроллера (страница «Контроллер» группа «Конфигурация контроллера», доступно если поддерживает контроллер)
- Режим контроллера (страница «Контроллер» группа «Режим контроллера», доступно если поддерживает контроллер)
- Режим охраны (страница «Контроллер» группа «Охрана помещения», доступно если поддерживает контроллер)
- Противопожарный режим (страница «Контроллер» группа «Экстренная эвакуация», доступно если поддерживает контроллер)
- Время антипассбэк (страница «Контроллер» группа «Время антипассбэк», доступно если поддерживает контроллер)
- [Время открывания замка, и контроля закрывания](#) (страница «Замок»)
- [Расписание](#) (страница «Расписание»)
- [Список ключей](#), разрешенных для прохода (страница «Ключи»)

Изменённые параметры (кроме конфигурации и режима контроллера), но не записанные в контроллер отображаются жирным шрифтом, при этом в панели слева также отображается жирным шрифтом страница, на которой есть параметры, не синхронизированные с контроллером.

Время замка




Рисунок 16. Страница "Замок"

1. Группа «Времена замка»

Позволяет установить время открывания и время контроля открытия/закрытия двери.

«**Время открытия (сек):**» – время, на которое подается отпирающее напряжение в исполнительный механизм замка.

«**Время контроля закрытия (сек):**» – определяет промежуток после открывания замка, в течение которого человек должен открыть дверь, при этом в момент открывания двери формируется событие – «открыто ключом», «открыто кнопкой». Если за это время дверь не была открыта, никаких событий не формируется, но при последующей попытке открыть дверь без ключа/кнопки (т.к. электромеханический замок остается открытым и после снятия напряжения, если не была открыта дверь) фиксируется событие «дверь взломана». Особым случаем является время, равное 0 – в этом случае контроль не производится и попытки взлома двери не обнаруживаются, а события «открыто ключом», «открыто кнопкой» фиксируются в момент подачи напряжения на исполнительный механизм. Эта установка используется при отсутствии дверного геркона.

«**Время контроля открытия (сек):**» – определяет промежуток после открывания двери, в течение которого дверь должна быть закрыта. Если по истечении этого времени дверь не была закрыта (что определяется по дверному геркону), фиксируется событие «дверь оставлена открытой». Особым случаем является время, равное 0 – в этом случае контроль не производится. Эта установка используется при отсутствии дверного геркона.

«**Большое время**» – если флаг установлен, то максимальное время замка = 6553.5 сек = 109,225 мин = ~1,82 ч, иначе макс.время = 25.5 сек. Дискретность (шаг) времени = 0.1 сек. Флаг «Большое время» отображается если контроллер поддерживает опцию «*BigTime*».

Кнопка **«По умолчанию»** – устанавливает следующие значения времен замков: 3 сек, 0 сек, 0 сек.

Кнопка **«Записать в контроллер»** – записывает все времена в контроллер. Для контроллеров, у которых 2 банка, записывает параметры в оба банка (одинаковые значения для входа и выхода).

Кнопка **«Считать из контроллера»** – читает все времена из контроллера и сохраняет их в БД. Для контроллеров, у которых 2 банка, параметры считываются только из первого банка (для входа).

2. Группа **«Блокировка двери»**

Управляет режимом блокировки замка.

Кнопка **«Вкл»** – включает режим блокировки замка, в этом случае замок не может быть открыт ни ключом, ни кнопкой, ни командой извне до тех пор, пока время не будет выключен режим блокировки. При попытке открыть заблокированную дверь формируется событие *«Дверь заблокирована»*.

Кнопка **«Выкл»** – выключает режим блокировки замка.

3. Группа **«Аварийное открывание (старая команда)»**

Управляет режим аварийного открывания дверей.

Кнопка **«Вкл»** – включает режим, в этом случае оба реле контроллера включаются до того момента пока не будет выключен режим аварийного открывания дверей. Используется в случае пожара или иных аварийных ситуаций.

Кнопка **«Выкл»** – выключает режим.

Примечание

При изменении значения одного из полей: «Время открытия», «Время контроля закрытия», «Время контроля открытия» оно помечается как измененное, выделяется жирным шрифтом. Метка об изменении снимается после чтения или записи параметров в контроллер.




Рисунок 17. Страница "Расписание"

1. Группа «Часы»

Показывает текущее время в контроллере и текущее время компьютера (ПК), позволяет синхронизировать часы контроллера с часами ПК с помощью кнопки «Синхронизировать». Для автоматической синхронизации при расхождении часов контроллера с часами ПК более чем на 60 секунд нужно установить флаг «Автосинхронизация» (имеет эффект только пока программа подключена к контроллеру).

и Примечание

Если контроллер не имеет батарейки для автономной работы часов, то после включения контроллера необходимо синхронизировать часы контроллера, чтобы дата и время записываемых событий была корректной.

2. Группа «Временные зоны»

Позволяет редактировать основные временные зоны контроллера. Чтобы изменить временную зону выделите её в таблице и нажмите кнопку «Изменить...», появится окно «Параметры временной зоны».

Столбцы таблицы:

Столбец	Описание
№	№ временной зоны.

Столбец	Описание
Включено	Активирует временную зону. Клик ЛКМ по флажку активирует/деактивирует зону.
Дни недели	Первые буквы дней недели, по которым проход разрешён. Клик ЛКМ по букве включает/выключает соответствующий день недели.
С	Время, с которого проход разрешён.
По	Время, по которое проход разрешён.
Режим контроллера	Режим контроллера, который нужно активировать по расписанию. Если выбрано «Неактивно», то временная зона не задействуется.
Описание	Описание временной зоны

Кнопка «**Записать в контроллер**» – записывает все временные зоны в контроллер. Для временных зон со снятым флажком в контроллер записываются нули, что означает, что по этой временной зоне проход не разрешен (актуально для ключей, которые используют эту временную зону).

Кнопка «**Читать из контроллера**» – читает все временные зоны из контроллера и сохраняет их в файле настроек контроллера.

Ключи

Список разрешённых ключей можно настроить на вкладке контроллера на странице «Ключи».










Рисунок 18. Страница «Ключи»

Список можно редактировать следующими способами:


1. Вручную с помощью кнопок  «Добавить»,  «Изменить»,  «Удалить».
2. С помощью настольного считывателя, для включения режима добавления нужно нажать кнопку  «Режим считывателя».

3. Импортировать список из объекта, для этого нужно кликнуть ПКМ по списку, в выпадающем меню выбрать «Импорт» -> «Импорт из объекта».
4. Импортировать список из файла, в который ранее был экспортирован список ключей.

Для импорта/экспорта нужно кликнуть по стрелке справа от кнопки  и .

Примечание

Чтобы отменить все изменения списка ключей, сделанные после открытия вкладки контроллера, нужно кликнуть ПКМ по списку, в выпадающем меню выбрать «Отменить все изменения».

Чтобы записать в контроллер список ключей нужно нажать кнопку  «Записать», эта команда записывает только изменения, чтобы принудительно переписать все ключи контроллера нужно нажать на стрелку справа от кнопки и выпавшем меню выбрать «Записать всё».

Примечание

Настройки контроллера (времена замка, расписания, ключи и т.д.) кэшируются в БД, и по умолчанию при подключении к контроллеру автоматически не читаются из памяти контроллера, а загружаются из БД, поэтому если настройки изменены в другой программе, то после подключения к контроллеру настройки надо заново прочитать из контроллера. Чтобы настройки автоматически перечитывались при каждом подключении к контроллеру нужно в настройках программы выбрать параметры, которые нужно перечитывать.

На странице «Ключи» имена пользователей ключей (имена сотрудников) загружаются из вкладки объекта (см. [«Настройка объекта»](#)).

Примечание

Имена сотрудников не сохраняются в памяти контроллера, т.к. контроллеры не поддерживают это.

Просмотр событий контроллера

Для просмотра событий нужно подключиться к контроллеру, для этого нужно на вкладке «Подключение» подключиться к конвертеру, затем подключиться к контроллеру с помощью кнопки «Подключиться», откроется вкладка контроллера.

На вкладке контроллера события можно смотреть на страницах: «События», «Монитор событий» и «Лог событий»:

- Страница «События» показывает список в банке событий контроллера;
- Страница «Монитор событий» показывает только новые события, список обновляется в реальном времени;
- Страница «Лог событий» автоматически сохраняет все события в файлы логов.




Рисунок 19. Страница «События»







Рисунок 20. Страница «Монитор событий»

Для включения монитора событий нужно установить кнопку-переключатель  в положение «Включено». В поле со значком  (справа) отображается номер последнего ключа, который был поднесён к считывателю контроллера.

Если нужно чтобы при возникновении события выполнялось какое-то действие (запустить программу, показать уведомление, и т.д.), то используйте кнопку « Добавить задание».




Рисунок 21. Страница «Лог событий»

Для включения лога событий нужно установить кнопку-переключатель в положение «Включено». Лог событий автоматически в фоновом режиме читает события из контроллера и сохраняет их файлы в текстовом формате CSV. Настроить лог событий контроллера можно в окне «Параметры лога событий», чтобы его открыть нужно кликнуть ПКМ по таблице и в появившемся меню выбрать «Настройки лога событий...». См. «Приложение 3. Описание файла лога событий»

Фото верификация

Для включения фото верификации нужно подключиться к контроллеру и на вкладке контроллера на странице «Монитор событий» нажать кнопку «Фото верификация».

При обнаружении события прохода в окне «Фото верификация» появляется информация о событии. У каждого контроллера отдельное окно «Фото верификация».




Рисунок 22. Окно «Фото верификация»

Настройки фото верификации можно изменить: 1) в окне «Настройки» на странице «5.4. Фото верификация» (см. «5.4. Фото верификация»), 2) в окне «Фото верификация» в контекстном меню окна.

Фото сотрудников настраивается на вкладке объекта, который привязан к контроллеру (см. «[Настройка объекта](#)»).

Задания

Задание – одно или несколько действий, которые выполняются при возникновении определённых события. Просматривать и редактировать список заданий можно на вкладке «Задания», которая открывается командой главного меню: Файл > Задания.







Рисунок 23. Вкладка "Задания"

Кнопка  создаёт новое задание, кнопка  редактирует выделенное задание, кнопка  удаляет выделенные задания. При нажатии кнопок создания и редактирования появляется окно «Параметры задания».




Рисунок 24. Окно "Параметры задания"

В левой панели отображается список страниц, справа – содержимое текущей страницы. На странице «Триггеры» нужно выбрать события, при возникновении которых будут выполнены действия. Действия нужно выбрать на странице «Действия».

Возможные события:

- «Новое событие контроллера» – срабатывает, когда прочитано новое событие контроллера
- «Связь с контроллером потеряна» – обрывалась связь с контроллером
- «Связь с контроллером восстановлена» – связь с контроллером восстановилась
- «Дата и время» – срабатывает в заданные дату и время

- «Программа запущена и готова» – сразу после запуска Guard Commander

Возможные действия:

- «Запустить программу» – запускает программу, или открывает файл
- «Воспроизвести звук» – воспроизводит звуковой файл
- «Отправить эл.письмо» – отправляет e-mail, требуется установить параметры почты в окне «Настройки» > [Уведомления](#)
- «Показать уведомление» – показывает окно с сообщением
- «Отправить Telegram-сообщение» – отправляет сообщение через Telegram, требуется установить параметры Telegram в окне «Настройки» > [Уведомления](#)
- «Создать резервную копию БД» – создаёт резервную копию текущей базы данных
- «Выйти из Guard Commander» – завершает приложение Guard Commander: показывает окно "Автозавершение программы"
- «Перезапустить Guard Commander» – перезапускает приложение Guard Commander: показывает окно "Автозавершение программы"
- «Задержка» – задерживает начало выполнения следующего действия на заданное число секунд

Настройка программы

Для настройки программы в гл.меню «Инструменты» выберите «Настройки...», появится окно «Настройки». Окно содержит страницы: [Общие](#), [Данные](#), [Внешний вид](#), [Шрифты](#), [Конвертер](#), [Поиск](#), [Контроллер](#), [Поиск](#), [События](#), [Лог событий](#), [Фото верификация](#), [Уведомления](#), [Горячие клавиши](#), [История](#), [Подтверждения](#), [Дополнительно](#).

1. Общие




Рисунок 25. Страница «Основное»

Автозапуск вместе с Windows – если флаг установлен, то программа запускается при входе в учётную запись Windows.

Писать лог отладки – если флаг установлен, то пишет лог файл с отладочной информацией (работа с конвертером/контроллером). В скобках показан путь к этому файлу. Клик ПКМ по флагу показывает меню:

- Открыть лог файл
- Перейти к лог файлу в Проводнике

Группа **«Настольный считыватель»** – позволяет выбрать и настроить считыватель для ввода ключей.

Флаг **«Искать USB считыватели»** – ищет USB считыватели IronLogic, для которых драйвер создаёт виртуальный COM порт.

Флаг **«Искать CCID считыватели»** – ищет CCID считыватели IronLogic (Z-2 MF CCID), который подключается по USB, но установка драйвера не требуется, и COM порт не создаётся.

Порт – позволяет выбрать виртуальный COM порт настольного считывателя. Если выбрано «<auto>», то используется COM порт первого найденного считывателя IronLogic.

Разные коды кнопок брелка IL-100 – передаёт разные коды кнопок брелка IL-100 независимо от прошивки считывателя (Z-2 EHR, Matrix V), иначе - одинаковые.

Формат	Кнопка 1		Кнопка 2	
	Em+код	16-ричный	Em+код	16-ричный
Одинаковые	Cod433 Fix[FD] 083,64879	0000FD53FD6F	Cod433 Fix[FB] 083,64879	0000FB53FD6F
Разные	Cod433 Fix[F5] 211,64879	0000F5D3FD6F	Cod433 Fix[F5] 179,64879	0000F5B3FD6F

Группа «Проверка наличия обновлений»

Настройка автоматической проверки наличия обновлений Guard Commander.

Автоматически проверять наличие обновлений

Guard Commander периодически проверяет наличие новых версий в интернете и если находит, то показывает уведомление. Проверка запускается через 10 секунд после запуска Guard Commander. Период выбирается автоматически: по умолчанию = 75 дней, минимальный = 7 дней, максимальный = 183 дня. После автоматической проверки если обновления найдены, то период уменьшается на 1/3, иначе увеличивается на 1/3. Уведомления появляются на панели сообщений программы, и в области уведомлений Windows (если включен показ значка в области уведомлений с показом всплывающих сообщений, см. «3. Внешний вид»).

Также проверять наличие бета-версий

Guard Commander ищет последнюю бета версию, иначе - последнюю стабильную версию. Бета версия – это новейшая версия программы, стабильная версия – это предыдущая бета версия, в которой исправлены все обнаруженные ошибки. Первый 3 числа версии – это основной номер версии, последнее число – это номер исправления, например, у версии «2.4.7.3» первая часть «2.4.7» – основной номер, «3» – третье исправление.

2. Данные




Рисунок 26. Страница «Данные»

Группа «Папки» – позволяет выбрать пути к папкам с данными.

Папка документов – путь к папке, в которой сохраняются файлы настроек контроллеров.

Общая папка логов событий контроллеров – путь к корневой папке для сохранения файлов логов событий контроллеров. Путь к папке может быть абсолютным или относительно папки документов. Этот параметр используется, когда в документе контроллера в параметрах лога событий выбран вариант «Общие» настройки.

Папка с фото – путь к папке с файлами фотографий сотрудников (*.bmp, *.jpg, *.png).

Папка для резервных копий – путь к папке с файлами резервных копий БД (*.bak).

Группа «**Хранить резервные копии:**» – позволяет настроить автоматическое удаление старых резервных копий БД.

- **Все** – хранит все файлы резервных копий БД, авто удаление старых баз отключено.
- **Последние N дней** – хранит только файлы резервных копий, у которых с даты их создания прошло менее N дней, остальные – автоматически удаляет.
- **Последние N штук** – хранит только N файлов резервных копий, которые созданы последними, остальные – автоматически удаляет.

3. Внешний вид




Рисунок 27. Страница «Внешний вид»

Группа «**Язык интерфейса**» – позволяет выбрать язык надписей программы.

Группа «**Значок в области уведомлений**» – позволяет настроить значок в области уведомлений Windows (в т.рее).

Сворачивать в область уведомлений – если флаг установлен, то, когда главное окно свёрнуто, показывает значок Guard Commander в области уведомлений Windows вместо кнопки на панели задач.

Всегда показывать в области уведомлений – если флаг установлен, то всегда показывает значок Guard Commander в области уведомлений Windows.

3.1. Шрифты




Рисунок 28. Страница «Шрифты»

Таблица содержит список элементов интерфейса, для которых доступно изменение шрифта.

Панель настроек шрифта (под таблицей) позволяет изменить шрифт выделенных элементов в таблице.

Флаг **«Включено»** – если установлен, то устанавливается выбранный шрифт, иначе - используется шрифт по умолчанию или шрифт базового элемента.

Выпадающий список **«Шрифт»** – текущий выбранный шрифт. Кнопка ▼ открывает список шрифтов доступных для выбора, в котором жирным выделены моноширинные шрифты. Если выбрано несколько элементов с разными шрифтами, то чтобы изменить шрифт нужно над выпадающим списком установить флаг "Шрифт".

Выпадающий список **«Размер»** – текущий выбранный размер шрифта. Кнопка ▼ открывает список рекомендуемых размеров шрифтов. Если выбрано несколько элементов с разными размерами шрифта, то чтобы изменить размер шрифта нужно над выпадающим списком установить флаг «Размер».

Область предпросмотра выбранного шрифта **«Текст примера»** – показывает, как выглядит выбранный шрифт.

4. Конвертер




Рисунок 29. Страница «Конвертер»

Страница позволяет настроить работу с конвертером.

Восстанавливать подключение к конвертеру при запуске – если флаг установлен, то при запуске Guard Commander автоматически подключается к конвертеру;

Автоматически обновлять прошивку конвертера – если флаг установлен, то при подключении к конвертеру если установленная версия прошивки меньше версии доступной в папке «ROM», то обновить прошивку в конвертере. Запрашивает подтверждение если не отключено на странице «[Подтверждения](#)».

Тайм-аут запроса (с) – тайм-аут ожидания ответа конвертера на запрос у его данных (в секундах).

Попыток – количество попыток отправки запроса, чтобы получить корректный ответ.

4.1. Поиск




Рисунок 30. Страница «Поиск» конвертера

Позволяет настроить поиск конвертеров.

Включено – активирует поиск конвертеров.

Искать USB конвертеры – если флаг установлен, то ищет конвертеры, подключенные к USB-порту.

Искать IP-конвертеры – если флаг установлен, то ищет IP конвертеры, которые находятся в той же локальной сети, что и ПК с Guard Commander;

Группа **«Прослушивать TCP-порты»** – позволяет настроить список портов для поиска IP конвертеров в режиме «Клиент». По умолчанию в списке есть только порт 25000.

Список – содержит список TCP портов для прослушивания. Если флаг (слева от TCP порта) установлен, то прослушивание разрешено, иначе запрещено;

Группа **«TCP-порт»** – позволяет добавлять/изменять/удалять элементы списка:

Чтобы добавить новый порт введите его номер в поле «TCP-порт» и нажмите кнопку **«Добавить»**;

Чтобы изменить порт выделите его в списке, введите новое значение в поле «TCP-порт» и нажмите **«Применить»**;

Чтобы удалить порт выделите его в списке и нажмите **«Удалить»**.

Флаг **«Пробрасывать порты с помощью UPnP в моём роутере»** – при открытии порта для прослушки посылает запрос роутеру на добавление маршрута для этого TCP порта от внешнего IP роутера к IP этого ПК, при закрытии порта посылает запрос роутеру на удаление маршрута если при открытии маршрут был успешно добавлен.

Примечание

TCP-порт для прослушивания открывается с монопольным доступом, т.е. прослушивать порт 25000 может только одна программа (Guard Commander, Guard Light и т.д), которая первая открыла порт, остальные доступа не получают пока первая не закроет порт. Если TCP порт не доступен для прослушивания, то Guard Commander будет продолжать периодически (каждые 10 секунд) пытаться открыть порт.

5. Контроллер




Рисунок 31. Страница «Контроллеры»

Позволяет настроить работу с контроллером.

Восстанавливать подключение к контроллеру – при подключении к конвертеру автоматически подключается к контроллерам, которые были подключены перед отключением от конвертера в прошлый раз.

Автоматически обновлять прошивку контроллера – если флаг установлен, то при подключении к контроллеру если установленная версия прошивки меньше версии доступной в папке «ROM», то обновить прошивку в контроллере. Запрашивает подтверждение если не отключено на странице «[Подтверждения](#)».

Автовыход после выгрузки лога событий – при запуске Guard Commander ожидает автоматическое подключение к конвертеру и к контроллерам, ожидает выгрузку лога событий (если лог событий включен) и синхронизацию часов контроллера (если авто синхронизация включена), и затем завершает работу программы.

Перечитывать параметры при подключении – при подключении к контроллеру автоматически читает все параметры из контроллера.

5.1. Поиск




Рисунок 32. Страница «Поиск» контроллера

Позволяет настроить поиск контроллеров.

Группа **«Опрос адресов»** – параметры медленного поиска контроллеров методом последовательного опроса каждого сетевого адреса.

Тайм-аут запроса (с) – тайм-аут ожидания ответа конвертера/контроллеров на поисковый запрос (в секундах).

Попыток – количество попыток отправить запрос контроллеру (с определенным адресом) и получить корректный ответ, когда этого контроллера нет в списке найденных в Guard Commander.

Попыток (найден) – количество попыток отправить запрос контроллеру (с определенным адресом) и получить корректный ответ, когда этот контроллер есть в списке найденных в Guard Commander.

Расширенное сканирование (0..255) – если флаг установлен, то опрашиваются адреса в диапазоне с 1 по 254, иначе – с 1 по 30.

Период сканирования (с) – задержка между полными сканированиями сети контроллеров (в секундах). Если =-1, то сканирование автоматически не повторяется.

Автоматически исправлять сетевые адреса – исправляет конфликтующие (совпадающие) сетевые адреса контроллеров в режиме Normal.

Переназначать технологический адрес - «1» – изменяет адрес контроллера с 1 на первый свободный.

Приостанавливать поиск пока открыт контроллер – приостанавливает поиск контроллеров на странице «Подключение» при подключении к контроллеру и возобновляет поиск при отключении от всех контроллеров.

5.2. События




Рисунок 33. Страница «События»

Общий фильтр событий – типы событий контроллера, отображаемые в Guard Commander. На контроллер эти настройки не влияют.

5.3. Лог событий




Рисунок 34. Страница «Лог событий»

Общие настройки лога событий.

Разбиение – режим разбиения лог файлов:

Режим	Описание
Не разбивать	Новые события всегда пишутся в файл «GKMS.csv».
По дням	Новые события каждый день записываются в новый файл «GKDD.ММ.YYYY.csv», где DD - день, ММ - месяц, YYYY - год.
По месяцам	Новые события каждый месяц записываются в новый файл «GKMM.YYYY.csv», где ММ - месяц, YYYY - год.

Во всех режимах события пишутся сначала в текущий лог файл «GKMS.csv», затем если выбран вариант «По дням» или «По месяцам» и дата изменилась и количество событий в «GKMS.csv» > значения поля "Мин.записей", то старые события «GKMS.csv» переносятся в архив («GKDD.ММ.YYYY.csv» или «GKMM.YYYY.csv»). Изменение даты проверяется путём сравнения даты последнего события в «GKMS.csv» с датой нового события контроллера, при этом если выбран вариант «По дням», то в датах сравниваются день, месяц и год, если выбран «По месяцам», то - месяц и год.

Если выбран вариант «По дням» или «По месяцам», то сразу после подключения к контроллеру сравниваются дата последнего события в «GKMS.csv» с текущей датой часов ПК: если изменилась, то содержимое «GKMS.csv» переносится в архив.

Мин.записей – минимальное количество записей, которое должно накопиться в текущем лог-файле («GKMS.csv»), прежде чем они будут перемещены в архив.

Формат ключа – формат номеров ключей, который будет использоваться при записи лог-файлов, например, «00 01 03 ED 3C 09» – формат DS1990A, «[01 03] 237,15369» – формат Em-Marine.

Полный доступ для файлов лога событий – разрешает доступ для записи в файлы лога событий сторонними программами одновременно с Guard Commander.

Сохраняемые значения – столбцы, отмеченные флажком, сохраняется в CSV-файле:

Значение	Описание								
Позиция события в контроллере	Позиция в банке событий (номер ячейки события).								
Id типа события	Номер типа событий (см. файл справочник «ev_mar.csv» в папке лога событий).								
Дата и время	Дата и время события. Год события в контроллере не сохраняется, поэтому он вычисляется автоматически в Guard Commander.								
Направление	Направление прохода*.								
Номер ключа	Номер ключа (если известен). В событиях прохода хранится только адрес ключа в банке ключей, поэтому номер ключа соответствует значению на момент чтения лога событий, а не записи события.								
Имя пользователя	Имя пользователя ключа.								
Необработанные данные (16-ричное)	Байты записи события в контроллере.								
Подтип события	Подтип события*.								
Флаги события (16-ричное)	Флаги события*.								
Режим	Режим*.								
Номер банка ключей	Номер банка ключей, в котором находится ключ, использованный для прохода. У контроллеров с 2 банками ключей в банке №0 находятся ключи для входа, в банке №1 – для выхода.								
Позиция ключа в банке ключей	Позиция в банке ключей (номер ячейки ключа).								
Тип ключа	Тип ключа (значение в банке ключей на момент чтения лога событий). <table border="1" data-bbox="496 1767 884 1933"> <thead> <tr> <th>Значение</th> <th>Описание</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Простой</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Блокирующий</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Мастер</td> </tr> </tbody> </table>	Значение	Описание	1	Простой	2	Блокирующий	3	Мастер
Значение	Описание								
1	Простой								
2	Блокирующий								
3	Мастер								
Флаги ключа (16-ричное)	Флаги ключа (значение в банке ключей на момент чтения лога событий). <table border="1" data-bbox="496 2018 941 2054"> <thead> <tr> <th>Бит</th> <th>Флаг</th> <th>Описание</th> </tr> </thead> <tbody> </tbody> </table>	Бит	Флаг	Описание					
Бит	Флаг	Описание							

Значение	Описание		
	1	0x02	Функциональный
	2	0x04	Двойной
	5	0x20	Короткий номер
Доступ ключа (16-ричное)	Доступ ключа (значение в банке ключей на момент чтения лога событий).		
	Значение	Описание	
	0x00	Проход запрещен.	
	0xFF	Проход разрешен всегда, вне зависимости от расписания зон.	
0x01-0x7F	Маска временных зон. Каждый из битов 0-6 соответствует временной зоне, когда проход разрешен.		

* См. [«Приложение 3. Описание файла лога событий»](#).

Порядок значений можно изменять перетаскиванием строки в списке.

5.4. Фото верификация




Рисунок 35. Страница «Фото верификация»

Страница позволяет настроить функцию фото верификации на странице «Монитор событий» (см. «Просмотр событий контроллера»).

Папка с файлами фотографий задаётся на странице [«Данные»](#).

Группа **«Настройка окна 'Фото верификация'»** – позволяет настроить окно «Фото верификация» (см. «Фото верификация»).

- Список **«Параметры таблицы»** – позволяет настроить отображаемые строки в таблице, порядок строк можно изменять перетаскиванием мышью.

- **Авто показ** – автоматически показывает окно «Фото верификация» при получении нового события.
- **Авто скрывание** – автоматически скрывает окно «Фото верификация» по тайм-ауту, когда нет новых событий.
- **Показывать фото** – показывать фото пользователя в окне «Фото верификация».
- **Показывать заголовок таблицы** – показывает названия столбцов таблицы.

6. Уведомления




Рисунок 36. Страница «Уведомления»

Позволяет настроить уведомления Guard Commander.

Группа «Уведомления по эл.почте»

Настройка отправки e-mail для заданий с действием «Отправить эл.письмо».

От кого – E-mail отправителя.

Кому– E-mail получателя.

SMTP-сервер– Адрес SMTP-сервера отправителя.

Порт– Номер порта SMTP-сервера отправителя.

Защита соединения – Тип шифрования соединения с SMTP-сервером.

Значение	Описание
Нет	Без шифрования. Обычно используется порт 25.
STARTTLS	Изначально не зашифровано. Для включения шифрования посылается команда STARTTLS. Обычно используется порт 587.
SSL/TLS	Всегда зашифровано. Обычно используется порт 465.

Аутентификация– Если флаг установлен, то сервер требует аутентификацию.

Имя пользователя– Логин почты отправителя.

Пароль– Пароль почты отправителя.

Группа «Уведомления Telegram»

Настройка отправки Telegram-сообщений для заданий с действием «Отправить Telegram-сообщение».

Токен бота – токен, который выдаёт Telegram при создании бота. Через этот бот будут передаваться сообщения. Подробнее как создать бота смотрите в [документации Telegram](#).

Кому – Id пользователя Telegram (ChatId), которому будут отправляться сообщения по умолчанию. Необязательный параметр. Свой Id можно получить, например, запустив бота [@RawDataBot](#), при этом бот пришлёт текст:

```
{
  "update_id": 819585146,
  "message": {
    "message_id": 1422306,
    "from": {
      "id": 1234567890,
      "is_bot": false,
      "first_name": "имя",
      "last_name": "фамилия",
      "username": "логин",
      "language_code": "ru"
    },
    "chat": {
      "id": 1234567890,
      "first_name": "имя",
      "last_name": "фамилия",
      "username": "логин",
      "type": "private"
    },
    "date": 1657032202,
    "text": "/start",
    "entities": [
      {
        "offset": 0,
        "length": 6,
        "type": "bot_command"
      }
    ]
  }
}
```

где "1234567890" - это Id пользователя (ChatId).

7. Горячие клавиши




Рисунок 37. Страница «Горячие клавиши»

Список – позволяет назначить сочетание клавиш для вызова некоторых действий.

Кнопка **«Назначить»** – устанавливает введённое сочетание клавиш для действия, выделенного в списке.

Кнопка **«Удалить»** – удаляет сочетание клавиш для действия, выделенного в списке.

8. История




Рисунок 38 Страница "История"

Позволяет отключить сохранение некоторых параметров программы.

Группа **«Позиция главного окна»** – вкл/выкл загрузку или сохранение позиции главного окна на экране, его размеров и состояния (обычное, свёрнутое, развёрнутое).

Группа **«Позиция диалоговых окон»** – вкл/выкл загрузку или сохранение позиций диалоговых окон на экране.

Группа **«Панель Сообщения программы»** – вкл/выкл загрузку или сохранение состояния (свёрнуто/развёрнуто) и размеров панели.

Группа **«Вкладка Подключение»** – вкл/выкл сохранение даты последнего подключения к конвертеру и контроллеру.

Группа **«Документ контроллера»** – вкл/выкл загрузку или сохранение текущей страницы на вкладке документа контроллера, содержимое корзины ключей, текущий просматриваемый файл лога на странице «Лог событий». Флаг «Общая текущая страница для всех документов» – если установлен, то сохраняет номер текущей страницы общую для всех документов, иначе – сохраняет для каждого документа контроллера отдельно.

Группа «Таблицы» – вкл/выкл загрузку и сохранение состояния свёрнуто/развёрнуто сворачиваемых элементов в таблицах.

9. Подтверждения




Рисунок 39. Страница «Подтверждения»

Позволяет вкл/выкл показ запросов подтверждений команд.




Рисунок 40. Окно запроса подтверждения удаления ключа

10. Дополнительно




Рисунок 41. Страница «Дополнительно»

Позволяет настроить дополнительные параметры Guard Commander.

Строка «Поиск» (наверху) фильтрует список параметров по названию параметра.

Клик ПКМ по списку вызывает контекстное меню с командами:

- **Сбросить значение** – устанавливает значение по умолчанию для выделенного параметра. Сбросить все параметры можно командой «Сбросить страницу» в меню кнопки «Настройки» (в левом нижнем углу окна).
- **Свернуть всё** – сворачивает все категории.
- **Развернуть всё** – разворачивает все категории.
- **Упорядочить** – переключает вид списка:
 - **По категориям** – показывает список параметров, сгруппированных по категориям.
 - **По названию** – показывает список параметров в алфавитном порядке (без категорий).

Клавиша Enter (или F2 или клик ЛКМ по значению) активирует поле ввода для текущего параметра. Если активировано поле ввода, клавиша Enter сохраняет значение и деактивирует поле ввода, Escape – отменить ввод и деактивирует поле ввода.

1. Категория «Внешний вид»

Прилипание окон к границам рабочего стола – если флаг установлен, то главное окно Guard Commander прилипает к границам экрана при перетаскивании его близко к границе.

Редактирование таблицы кликом по ячейке – клик ЛКМ по ячейке таблицы вызывает окно редактирования значения этой ячейки.

Показывать подсказку с комментарием – при наведении курсора мыши на название элемента показывается подсказка с комментарием. Подсказка показывается в таблицах на вкладке «Подключение», на вкладке «Задания», на странице «Ключи» вкладки «Контроллер».

Показывать подсказку с фото сотрудника – при наведении курсора мыши на значок в таблице в столбце «Фото» объекта показывает подсказку с фото сотрудника. Значок отображается только если файл с фото существует.

Показывать подсказки панели инструментов – показывает всплывающие подсказки для кнопок всех панелей инструментов.

Показывать сочетания клавиш во всплывающих подсказках – в подсказке показывает сочетание клавиш, назначенные в окне «Настройки» -> «7. Горячие клавиши»).

1.1. Категория «Вкладки главного окна» – настройки вида вкладок в главном окне.

Минимальная ширина вкладки – ширина вкладки, меньше которой вкладка не должна сжиматься.

Максимальная ширина вкладки – ширина вкладки, больше которой вкладка не должна расширяться.

Растягивать вкладки – растягивает вкладки на всю ширину окна. Ширина ограничивается параметрами «Минимальная ширина вкладки», «Максимальная ширина вкладки».

Показ кнопки "Закрыть" – определяет, когда показывать кнопку X на вкладке.

Вариант	Описание
Не показывать	Кнопка X не отображается нигде и никогда. Закрыть вкладку можно кликом СКМ.
Показывать у всех	Кнопка X отображается всегда на всех вкладках.
Показывать у активной	Кнопка X отображается только у текущей вкладки.
Показывать при наведении	Кнопка X отображается только у вкладки под курсором мыши.
Показывать у активной и при наведении	Кнопка X отображается у текущей вкладки и у вкладки под курсором мыши.

Ctrl+Tab переключает между вкладками в порядке недавнего использования – горячие клавиши *Ctrl+Tab* и *Shift+Ctrl+Tab* переключают текущую вкладку в том порядке, в котором вкладки активировались, т.е. если выбрать вкладку №1 затем вкладку №3, затем вкладку №2, то при нажатии *Ctrl+Tab* будет выбрана вкладка №3, если, не отпуская Ctrl, снова нажать *Ctrl+Tab*, то будет выбрана вкладка №1. Если флаг снят, то *Ctrl+Tab* переключает на следующую вкладку справа, *Shift+Ctrl+Tab* – на предыдущую вкладку слева.

1.2. Категория «Панель Сообщения программы» – настройки панели «Сообщения программы» внизу главного окна, которая появляется при клике ЛКМ по кнопке ▲ в строке состояния.

Максимум строк – задаёт максимальное количество строк в таблице. При переполнении списка автоматически удаляется самая старая запись.

Всплывающий режим – панель плавает над главным окном (показывает панель перекрывая содержимое под ней), иначе панель встраивается в окно.

Авто скрывание – скрывает панель при потере фокуса.

2. Категория «Конвертер»

Стоповых бит (для СОМ порта) – настраивает СОМ порт на указанное количество стоповых бита, иначе – 1.

Период проверки входящих данных (для СОМ порта) (с) – период проверки входящих данных из порта в секундах. Если -1, то входящие проверяются только при уведомлении порта.

2.1. Категория «Поиск конвертеров»

Период сканирования конвертеров по UDP (с) – задержка между полными сканированиями сети конвертеров (в секундах). Если =-1, то сканирование автоматически не повторяется.

Тайм-аут UDP запроса (с) – время ожидания ответа на запрос поиска IP конвертера (в секундах).

Количество UDP запросов при потерях – количество запросов в случае обнаружения потери IP конвертера (не ответил на первый запрос).

3. Категория «Контроллер»

Дополнительная проверка при записи ключей – после записи порции ключей, читает их обратно, и если считанные ключи отличаются от записанных, то сообщает об ошибке.

Автоматическое исправление указателей событий – если флаг установлен, то автоматически исправляет адреса указателей чтения и записи событий контроллера, когда они не кратны 8 (размер записи события), иначе – сообщает об ошибке.

Период проверки RTC (с) – период проверки часов, указателей событий, номера последнего ключа и флага «Аварийное открывание дверей».

Допустимая рассинхронизация часов (с) – допустимая разница в секундах между часами контроллера и часами ПК. Если разница > заданной, то если автосинхронизация включена (на странице «Расписание» документа контроллера), то часы контроллера автоматически синхронизируются.

Период запроса состояния (ExtAsk) (с) – период запроса состояния контроллера (состояние двери, кнопки, показатели питания и температуры) в секундах. Если =-1, то не запрашивает периодически. Используется если контроллер поддерживает опцию ExtAsk (см. страницу «Информация» документа контроллера).

Максимум записей в Мониторе событий – максимальное количество строк таблицы на странице «Монитор событий». При переполнении будут удаляться самые старые строки.

3.1. Категория «Поиск контроллеров»

Тайм-аут запроса ScanRange (с) – тайм-аут ожидания ответа конвертера/контроллеров на поисковый запрос, для быстрого поиска в режиме Normal конвертера (в секундах).

4. Категория «Уведомления»

Настройка уведомлений, показываемых заданиями (действием типа «Показать уведомление»).

Группа «**Уведомления на рабочем столе**» – параметры уведомлений, появляющихся в углу экрана:

Экран – Монитор, на котором появляются уведомления.

Позиция – Угол экрана, в котором появляются уведомления.

Тайм-аут (с) – Продолжительность показа уведомления в секундах, после которого уведомление автоматически исчезает. Если =-1, то не исчезает.


Ширина (px) – Ширина окна уведомления в пикселях.

Высота (px) – Высота окна уведомления в пикселях.

Максимальное количество на экране – Если количество окон уведомлений превысило максимум, то удаляется самое старое.

Не показывать в полноэкранном режиме – Если активно полноэкранное приложение, то уведомления не появляются.

5. Категория «**Веб камера**»

Настройка веб камеры для получения фотографии сотрудника (с помощью кнопки  в окне «Параметры ключа»).

Камера – позволяет выбрать веб камеру;

Размер кадра (режим) – позволяет выбрать размер картинки и режим, поддерживаемый веб камерой. Если поле пустое, то используется режим по умолчанию.

6. Категория «**Формат CSV**»

Позволяет настроить формат файлов CSV для импорта/экспорта ключей/событий (кроме логов событий контроллера).

Разделитель значений – позволяет выбрать разделитель значений в строке CSV: 1) запятая, 2) точка с запятой, 3) табуляция.

Кодировка – Кодировка текста: 1) ANSI, 2) UTF-8.

7. Категория «**Лог отладки**»

Настройка записи журнала программы.

Писать лог отладки – если флаг установлен, то пишет лог файл с отладочной информацией (работа с конвертером/контроллером). В скобках показан путь к этому файлу. Клик ПКМ по флагу показывает меню:

- Открыть лог файл
- Перейти к лог файлу в Проводнике
- Копировать путь к файлу
- Очистить лог файл
- Удалить лог файл

Уровень лога отладки – определяет количество информации, записываемой в файл. На уровне 1 в файл пишутся только критические ошибки, на уровне 6 пишется вся информация:

1. **Критическая ошибка** – критические ошибки (неожиданные ошибки)
2. **Ошибка** – ошибки
3. **Предупреждение** – предупреждения
4. **Информация** – уведомления
5. **Отладка** – отладочные сообщения
6. **Подробно** – подробные отладочные сообщения

Макс.размер (в Мб) – максимальный размер лог файла в мегабайтах. Если =-1, то не ограничен. При достижении макс. размера текущий лог файл переименовывается в «GuardCmd_old.log», и создается новый лог файл «GuardCmd.log».

Очищать при запуске – если флаг установлен, то при включении записи содержимое лог файла очищается.

8. Категория «Разное»

Одна копия программы – запрещает запуск второго экземпляра Guard Commander, активирует запущенный ранее экземпляр.

Выполнять команды в фоновом режиме – скрывает всплывающее (модальное) окно «Обработка» при выполнении команды конвертера/контроллера.

Красивый JSON – сохраняет *.json файлы в читабельном виде (добавляет переносы строки и пробелы, что легче было просматривать в текстовом редакторе).

Приложение 1. Модели устройств

Модели конвертеров

Модель	Альтернатива	Связь с ПК
Z-397 (мод. USB)	Z-397	USB
Z-397 (мод. USB Guard)	Z-397 Guard	USB
Z-397 IP *		Ethernet
Z-397 (мод. Web)	Z-397 Web	Ethernet

* Снят с производства

Модели контроллеров

Модель	Альтернатива	Код		Связь с ПК	Банков	Ключей	Событий
Gate 4000		0x01	1	Конвертер	2	4072	4096
Matrix-VI NFC WiFi		0x11	17	Wi-Fi			
Matrix-II EH Web		0x19	25	Ethernet			
Matrix-VI EH Web		0x1C	28	Ethernet			
Z-5R Web mini		0x1E	30				
Gate 2000		0x21	33	Конвертер	1	2024	2048
CP Z-2 EH K Relay		0x22	34				
CP Z-2 EH K		0x23	35				
Matrix-II (мод. E K Net)	Matrix-II Net	0x24	36	Конвертер	1	2024	2048
Z-5R (мод. Net)	Z-5R Net	0x25	37	Конвертер	1	2024	2048
Z-5R (мод. Net 8000)	Z-5R Net 8000	0x25	37	Конвертер	1	8168	8192
Matrix-III (мод. MF K Net) *	Matrix-III Net	0x26	38	Конвертер	1	2024	2048
Guard (мод. Net)	Guard Net	0x27	39	Конвертер	2	8168	8192
Z-5R (мод. Web)	Z-5R Web	0x28	40	Конвертер	2	8168	8192
Matrix-II EH K Wi-Fi	Matrix-II Wi-Fi	0x29	41	Wi-Fi		2024	2048
Matrix-VI (мод. NFC K Net)		0x2A	42	Ethernet		8168	8192
Matrix-VI EHK Net		0x2B	43	Ethernet			
Matrix-VI EH K Wi-Fi		0x2C	44	Wi-Fi			
Z-5R (мод. Web BT)	Z-5R Web BT	0x2D	45	Ethernet	2	8168	8192
Z-5R (мод. Wi-Fi)	Z-5R Wi-Fi	0x2E	46	Wi-Fi			
Z-5R (мод. Net 16000)		0x2F	47	Конвертер		16336	8192
Z-Eurolock	Eurolock EHT Net	0x30	48	Конвертер	1	2024	2048
Z-9 EHT Net *		0x31	49	Конвертер	1	2024	2048

* Снят с производства

Приложение 2. Параметры командной строки

Синтаксис:

```
GuardCmd.exe [/O] [/N] [/i="имя.json"] [/docDir="путь к папке"] [/p=имя порта конвертера] [/speed=<x>] [/model=0] [/ctrls=id контроллеров] [/aexit] [/silent]
```

Параметры:

/O	Если GuardCmd уже запущен, этот параметр активизирует его (независимо от флага «Запрет одновременного запуска нескольких копий GuardCmd» в окне «10. Дополнительно», позволяющей открывать несколько экземпляров GuardCmd).								
/N	В любом случае открывает новое окно GuardCmd (независимо от флага «Запрет одновременного запуска нескольких копий GuardCmd»).								
/i=	Указывает, что вместо GuardCmd.json , для сохранения настроек следует использовать другой файл имя.json .								
/docDir=	Устанавливает путь к папке документов.								
/p=	Задаёт имя порта для добавления конвертера.								
/speed=	Задаёт скорость порта для добавления конвертера.								
/model=	Задаёт модель для добавления конвертера: <table border="1"><thead><tr><th>Значение</th><th>Модель</th></tr></thead><tbody><tr><td>0</td><td><Авто></td></tr><tr><td>1</td><td>Z-397</td></tr><tr><td>2</td><td>СтражЪ</td></tr></tbody></table>	Значение	Модель	0	<Авто>	1	Z-397	2	СтражЪ
Значение	Модель								
0	<Авто>								
1	Z-397								
2	СтражЪ								
/ports=	Задаёт список имен портов конвертера, разделённые символом ',' (запятая), для автоматического подключения. Порты должны быть добавлены.								
/ctrls=	Задаёт список контроллеров, к которым GuardCmd автоматически подключается при запуске. Список состоит из элементов, разделённых запятой (','), элемент представляет собой Id контроллера (число в 10-тичном формате) или значение в формате 'z%d.%x', где %d – с/н (число в 10-тичном формате), %x – код модели (число в 16-ричном формате).								
/aexit=	Указывает, что нужно завершить программу GuardCmd после выгрузки событий из контроллера в лог файлы.								
/rd=	Для подключения к usb-считывателю используется указанный порт. Если «/rd=<auto>», то порт определяется автоматически. Если «/rd=», то GuardCmd не будет подключаться к usb-считывателю.								

Параметры командной строки НЕ чувствительны к регистру.

Примеры:

GuardCmd.exe /N	Всегда открывает новое окно GuardCmd независимо от настроек программы.
GuardCmd.exe /p=com3 /speed=57600 /ctrls=637480785	Подключается к конвертору через порт «COM3» на скорости 57600, после подключения к конвертеру ищет

	<p>контроллер с id = 637480785, и когда находит, подключается к нему. 637480785 = 0x25FF2F51, где 0x2F51 = 12113 серийным номер, 0xFF сетевой адрес не задан, 0x25 код модели Z5r-Net.</p>
<code>GuardCmd.exe /p=com3 /ctr="0x0102FFFF,637480785"</code>	<p>Подключается к конвертору через порт «COM3», затем подключается к двум контроллерам с id = 0x0102FFFF, где 0xFFFF серийным номер не задан, 0x02 адрес, 0x01 код модели Gate 4000, и с id = 637480785.</p>

Приложение 3. Описание файла лога событий

Лог сохраняется в файлах в формате CSV (от англ. Comma Separated Values — значения, разделённые запятыми) — это текстовый формат, предназначенный для представления табличных данных. Файлы в формате CSV можно открывать в Microsoft Excel.

События за текущий день пишутся в лог-файл «GKMS.csv». Перед добавлением нового события содержимое «GKMS.csv» автоматически перемещается в файл архива, когда выполняются следующие условия:

- Количество записей в «GKMS.csv» больше или равно значению «Мин.записей»,
- Дата последнего события в «GKMS.csv» не равна дате нового события.

В имя файла архива добавляется дата последнего события, например, «GK18122008.csv», где 18122008 - это дата последнего события в «GKMS.csv» перед перемещением в архив.

События

Id	Описание	Тип записи	Код Raw[0]
0	Неизвестное событие		
1	Открыто кнопкой изнутри	Проход	0x00, 0x01
2	Ключ не найден в банке ключей	Проход	0x02, 0x03
3	Ключ найден, дверь открыта	Проход	0x04, 0x05
4	Ключ найден, доступ не разрешен	Проход	0x06, 0x07
5	Открыто командой по сети	Проход	0x08, 0x09
6	Ключ найден, дверь заблокирована	Проход	0x0A, 0x0B
7	Попытка открыть заблокированную дверь кнопкой	Проход	0x0A, 0x0B
8	Дверь взломана	Проход	0x0C, 0x0D
9	Дверь оставлена открытой (таймаут)	Проход	0x0E, 0x0F
10	Проход состоялся	Проход	0x10, 0x11
13	Перезагрузка контроллера	Проход	0x14
14	Заблокирована кнопка открывания	Проход	0x16, 0x17
15	Попытка двойного прохода	Проход	0x1A, 0x1B
16	Дверь открыта	Проход	0x20, 0x21
17	Дверь закрыта	Проход	0x22, 0x23
18	Пропало питание	Питание	0x15
19	Появилось питание	Питание	0x15
22	Номер ключа	Номер ключа	0x55
23	Включение замка (триггер)	Проход	0x1C, 0x1D

24	Отключение замка (триггер)	Проход	0x1E, 0x1F
25	Переключение режима контроллера	Режим	0x25
26	Изменено состояние "Пожар"	Пожар	0x26
27	Изменено состояние "Охрана"	Охрана	0x27
28	Совершён вход в шлюз	Проход	0x30, 0x31
29	Заблокирован вход в шлюз (занят)	Проход	0x32, 0x33
30	Разрешен вход в шлюз	Проход	0x34, 0x35
31	Заблокирован проход (Антипассбек)	Проход	0x36, 0x37
32	Hotel (Изменен режим работы)	Hotel40	0x40
33	Hotel (Отработка карт)	Hotel41	0x41
34	Изменено состояние "Электроконтроль"	Электро	0x24

Проход

Содержит: 1) дата и время события (день, месяц, час, минута, секунда), 2) направление (№ банка ключей), 3) адрес ключа в банке ключей.

Направление:

Код	Описание
1	Вход
0	Выход

Питание

Содержит: 1) дата и время события.

Электро

Содержит: 1) дата и время события, 2) флаги события, 3) подтип события.

Флаги события:

Бит	Маска	Описание
0	0x01	Состояние питания: =1 вкл, =0 выкл
1	0x02	Активно включение по временной зоне
2	0x04	Включено по команде по сети
3	0x08	Идет отработка задержки
4	0x10	Карта в поле контрольного считывателя

Подтип события (код условия, вызвавшего срабатывание):

Значение	Описание
0x01	Поднесена валидная карта с другой стороны (для входа) запущена задержка.
0x03	Включено командой по сети.
0x04	Выключено командой по сети.
0x05	Включено по временной зоне.

0x06	Выключено по временной зоне.
0x07	Поднесена валидная карта к контрольному устройству.
0x09	Выключено после отработки тайм-аута.
0x10	Выключено по срабатыванию датчика выхода.

Номер ключа

Содержит: 1) ID ключа.

Добавляется перед некоторыми событиями, которые вызвал ключ, перед событием "Ключ не найден в базе ключей".

Режим

Содержит: 1) дата и время события, 2) режим, 3) флаги события, 4) подтип события.

Режим:

Значение	Описание
0	Норма
1	Блок
2	Свободный
3	Ожидание

Флаги события (флаги активизации):

Бит	Маска	Описание
2	0x04	1 – включен по временной зоне
3	0x08	1 – включен командой по сети
4	0x10	1 – включен картой

Подтип события (код условия, вызвавшего срабатывание):

Значение	Описание
0x01-0x04	Установка командой по сети (режим +1).
0x05	Началась временная зона.
0x06	Окончилась временная зона.
0x08	Установка картой.
0x81-0x84	Отказано оператору по сети.
0x88	Отказано изменению картой.

Пожар

Содержит: 1) дата и время события, 2) флаги события, 3) подтип события.

Флаги события (флаги состояния):

Бит	Маска	Описание
0	0x01	Состояние пожарного режима: =1 вкл, =0 выкл.
1	0x02	Активен пожарный режим по входу FIRE.
2	0x04	Активен пожарный режим по превышению температуры.
3	0x08	Активен пожарный режим по внешней команде.

Подтип события (код условия, вызвавшего срабатывание):

Значение	Описание
0x00	Выключено по сети.
0x01	Включено по сети.
0x02	Выключено по входу FIRE.
0x03	Включено по входу FIRE.
0x04	Выключено по датчику температуры.
0x05	Включено по датчику температуры.

Охрана

Содержит: 1) дата и время события, 2) флаги события, 3) подтип события.

Флаги события (флаги состояния):

Бит	Маска	Описание
0	0x01	Состояние охранного режима: = 1 вкл, =0 выкл.
1	0x02	Состояние тревоги.
2	0x04	Тревога по входу ALARM.
3	0x08	Тревога по тамперу.
4	0x10	Тревога по датчику двери.
5	0x20	Тревога включена по сети.

Подтип события (код условия, вызвавшего срабатывание):

Значение	Описание
0	Выключено по сети.
1	Включено по сети.
2	Выключено по входу ALARM.
3	Включено по входу ALARM.
4	Выключено по тамперу.
5	Включено по тамперу.
6	Выключено по датчику двери.
7	Включено по датчику двери.

Hotel40

Содержит: 1) дата и время события, 2) режим, 3) флаги события, 4) подтип события.

Режим (состояние контроллера):

Значение	Описание
0	Норма
1	Свободный проход
2	Блокирован
3	Резерв

Флаги события (флаги состояния):

Бит	Описание
0	Защелка: 1 - вжата.
1	Задвижка: 1 - выдвинута.
2	Механический ключ: 1 - открыл.
3	Карта в поле.

Подтип события (код условия, вызвавшего срабатывание):

Значение	Описание
0x00	Карта открытия.
0x01	Карта блокирующая.
0x02	FNC_BLK_OPEN.
0x10	Изменение защелки в течении 2х секунд.
0x11	Состояние защелки -если нажали ручку и отпустили более чем через 2 секунды.

Hotel41

Содержит: 1) дата и время события, 2) режим, 3) флаги события, 4) подтип события.

Режим (состояние контроллера):

Значение	Описание
0	Норма
1	Свободный проход
2	Блокирован
3	Резерв

Флаги события (флаги состояния):

Бит	Описание
0	Защелка: 1 - вжата.
1	Задвижка: 1 - выдвинута.
2	Механический ключ: 1 - открыл.
3	Карта в поле.

Подтип события (код условия, вызвавшего срабатывание):

Значение	Описание
0x06	log - произошла смена счетчика в записи клиента.
0x07	log - записан новый крипто-ключ.

Приложение 4. Термины

> Конвертер

Модуль для связи ПК с контроллером, это может быть отдельное устройство или встроенный в контроллер модуль.

> Контроллер

Устройство - сетевой контроллер, который управляет доступом сотрудников в помещение.

> Настольный считыватель

Устройство для ввода номеров ключей в программу.

> Ключ

Ключ (RFID метка, таблетка Dallas, PIN код, номер телефона) предназначен для прохода сотрудников через контроллер или для переключения режимов контроллера.

> Временная зона

Расписание контроллера, состоит из интервала времени (час и минута начала и конца интервала) и дней недели (понедельник, ..., воскресенье), контроллер имеет 7 временных зон для прохода сотрудников, и 2 временные зоны для переключения режима контроллера (опционально).

> Id контроллера

Идентификатор контроллера, используемый в Guard Commander. Id является уникальным числом, которое получается из кода модели, с/н или адреса контроллера. Id контроллера используется в [параметрах командной строки](#) (ctrs), в макросах (CtrlId), внутри БД, в JSON файлах импорта/экспорта списка устройств, заданий, параметров вкладки контроллера.

Если контроллер не имеет с/н, то $Id = 0xff00 + (\text{адрес контроллера}) + ((\text{код модели контроллера}) * 65536)$,

иначе если $s/n < 65535$, то $Id = (s/n) + ((\text{код модели контроллера}) * 65536)$,

иначе s/n длинный, $Id = ((s/n) \bmod 1000000) + (((s/n) / 1000000) * 16777216)$.

Байт	Id без с/н	Id с с/н	Id с длинным с/н
0	Сетевой адрес	Серийный номер	Последние 6 цифр длинного серийного номера в 10-тичном виде
1	0xff		
2	Код модели контроллера		
3	0		Остальные цифры числа в 10-тичном виде = код модели контроллера